

取扱説明書

CD-MDポータブルシステム


型RC-X5MD

● デモ表示について

表示窓のデモ表示を「入⇔切」する ことができます。デモ表示に入ら ないようにするときは、電源「切」 のときCOLOR CHANGEボタン を2秒以上押してください。詳し くは⑯ページをご覧ください。



Clavia





MDLP



一お買いあげありがとうございます一

_____ ● もくじは②ページにあります。

⚠で使用の前に

この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に③~⑤ページの「安全上のご注意」は、必ずお読みいただき安全にお使いください。 そのあと保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

お使いになる前に………3

準備……………12

聞く……16

録音する(MD、テープ)······30

編集する………………37

他の機器・タイマーを使う………56

知っておいてほしいこと………⑥

/ Clavia とは、ドイツ語の 「鍵盤楽器」の意からの造語

+\/±1\1=+cZ ===1	信住士フ	
お使いになる前に	編集する(リモコンを使います	
●安全上のご注意····································	● MDの編集について ·······	37
● 使用上のご注意	● MDにディスク名や曲名をつける(TITLE)…	$\sim 38 \sim 39$
・付属品の確認	● 曲を分ける(DÍVIDE) ····································	····· <u>40</u>
●各部の名前	● 曲をつなげる(JOIN) ····································	····· <u>41</u>
· CD部· MD部· 共通部 ·································	● 曲を移動する(MOVE)····································	42
· チューナー部・デッキ部····································	● 1 曲を消す(ERASE) ····································	····· <u>43</u>
· 表示窓(ディスプレイ)····································	● 全部の曲を消す(ALL ERASE)····································	44
· リモコン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	● MDのグループ編集について	······ <u>45</u>
	● グループタイトルをつける(GR TITLE) ···	
準備	● グループをつくる(FORM GR)	
4-ジ	● グループに入れる(ENTRY GR) ···········	
●接続····································	● グループを分ける(DIVIDE GR) ·············	50
・アンテナの接続と調節	● グループをつなげる(JOIN GR) ············	51
· 他の機器、電源コードの接続	● グループを移動する(MOVE GR)············	_
● 時計の合わせかた(現在時刻の設定)14	● グループを解消する(UNGROUP) ·········	
市外局番で放送局を記憶させる(エリアガイド機能)・・・・・15	●全グループを解消する(UNGR ALL) ······	54
	● 選んだグループごと曲を消す(ERASE GR	_
聞く ページ	● 医/O/Cグル フこと画を用す(LI IAOL OI)	1) [55]
	他の幾些、カノフーを使う	
● 簡単操作(電源の入/切、イチ押しプレイ)16	他の機器・タイマーを使う	ページ
・表示窓のデモ表示について	●他の機器を使う(聞く/録音する)	56 ~ 57
● 音量・音質の調節17	・他の機器の音声を聞く	56
・スーパーバスプロのオン/オフ	・他の機器の音声を録音する	57
● CDを聞く/MDを聞く ·································18 ~21	● 目覚ましタイマー(タイマー再生)	
・表示窓の表示を変えるには19	・タイマー予約のしかた	_
· ダイレクト演奏····································	●録音タイマー(放送の留守録音)	_
· プログラム演奏	おやすみタイマー	_
・ 無作為な順番で聞く(フンダム演奏)		<u>.</u>
● MDのグループ演奏 ····································	<u> </u>	
● MDのタイトルサーチ ··························24	知っておいてほしいこと	ページ
● ディスプレイカラーを変える······25		
● テープを聞く····································	● エリアガイド放送局一覧······	62 ~63
	• CDについて	_
・リバースモードの選択(リモコンのみ)・・・・・・・ 園 ・テープ再生の音をよみがえらせるには(テラニンッシュ機戦)・・・・ 園	• MDについて	
● 放送を聞く	カセットテープについて	
・放送局を選んで記憶させる(リモコンのみ)図	お手入れ····································	
	● MDの技術解説 ······· 997/03/<-ママーーシントシスステム	66
	● デジタル録音のきまり(SCMS)···································	····· <u>67</u>
録音する(MD、テープ) ベージ	● 故障かな?と思う前に	
● 録音する前に····································	· MD (ミニディスク)のメッセージ表示一覧	
● CDをMDにシンクロ録音 (等速/倍速)する … 32 ~ 33	● 保証とアフターサービス	
· CDの 1 曲だけ録音する (1 曲録音) ····································	● ビクターサービス窓口案内	71
_	● 主な仕様	…裏表紙
● テープ再生/放送をMDに録音する ··························34		
● 放送をテープに録音する················35		
● CD/MDをテープにシンクロ録音する ·············36		

· CD/MDの 1 曲だけ録音する (1 曲録音) ······· 36

・曲間にあき(ブランク)を作らずに録音する……圏

安全上のご注意 ーはじめにお読みくださいー

絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。 これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための 表示です。絵表示の意味をよく理解してから本文をお読みください。

●この表示の注意文を無視して、誤った取扱い をすると、「死亡または重傷を負う可能性が想 定される」内容を示しています。

●この表示の注意文を無視して、誤った取扱い をすると、「傷害を負ったり物的損害が想定さ れる」内容を示しています。

●絵表示の説明

注意をうながす記号





行為を禁止する記号





行為を指示する記号





般的指示

҈警告

万一、次のような異常が発生したとき はすぐ使用をやめる。

●煙が出ている、へんなにおい がするとき





- ●内部に水や異物が入ってし まったとき
- ●落としたり、破損したとき
- ●電源コードが傷んだとき(芯 線の露出や断線など)



電源プラグを抜く



すぐに電源を「切」にし、必ず電源プラグをコンセント から抜く。異常が発生したまま使用していると、火災 や感電の原因となります。煙が出なくなるのを確認し てから販売店に修理を依頼してください。お客様によ る修理は危険ですから絶対におやめください。

分解や改造をしない。 カバーを外さない。

火災や感電の原因となります。 内部の点検や修理は、お買い上 げの販売店にご依頼ください。





風呂場やシャワー室では 使用しない。

本機の中に水が入ると、火災や 感電の原因となります。



水場での使用禁止



警告

本機の中に物を入れない。

通風孔やディスク挿入口などか ら、金属物や燃えやすいものが 入ると、火災や感電の原因とな ります。特に小さいお子様のい るご家庭では注意してください。



本機の上に水などの入った容器を置か ない。

花びん、植木鉢、コップ、化粧 品、薬品など水の入った容器を 置かないでください。こぼれた り、中に水が入った場合は、 災や感電の原因となります。



電源コードを傷つけない。

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となりま す。特に、次のことに注意してください。

- ●電源コードを加工しない
- ●電源コードを無理に曲げない
- ●電源コードをねじらない
- ●電源コードを引っ張らない
- 電源コードを熱器具に近づけ
- 電源コードの上に家具などの 重い物をのせない



雷が鳴り出したら、アンテナ線や電源 プラグに触れない。

感電の原因となります。





電源プラグは根元まで確実に差し込む。

差し込みが不完全ですと、発熱 したりほこりが付着して火災や 感電の原因となります。また、 たこ足配線も、コードが熱を持 ち危険ですのでしないでくださ い。



表示された電源電圧(交流100ボルト) で使用する。

表示された電源電圧以外では、 火災・感電の原因となります。 本機を使用できるのは日本国内 のみです。

This set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.



電源プラグは定期的に清掃する。

電源プラグとコンセントの間に、 ゴミやほこりがたまって湿気を 吸うと、絶縁低下を起こして、 火災の原因となります。定期的 に電源プラグをコンセントから 抜き、ゴミやほこりを乾いた布 で取り除いてください。



本機の包装に使用しているポリ袋は、 小さなお子様の手の届くところに置か ない。

頭からかぶると窒息の原因とな ります。





電源プラグは、 コードの部分を持って抜かない。

電源コードを引っ張ると、コードに傷がつき、火災や感電の原因となることがあります。電源プラグを持って抜いてください。





置き場所に注意する。

次のような所に置くと、火災や感電の原因となることがあります。

- 調理台や加湿器のそばなど、 油煙や湯気が当たる所
- ●湿気やほこりの多い所
- 熱器具の近くなど高温になる 所
- ●窓ぎわなど水滴の発生しやすい所



ぬれた手で電源プラグを 抜き差ししない。

感電の原因となることがあり ます。



ぬれ手禁止

本機の上に重い物を置かない。

テレビなどの重い物や本機からはみ出るような大きな物を置くと、バランスがくずれて倒れたり、落ちたりして、けがの原因となることがあります。



通風孔をふさいだり、 風通しの悪い場所で使用しない。

本機の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさ ぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあり ます。特に次のことに注意してください。

- あお向けや横倒し、逆さまに しない
- ●本箱、押し入れなど風通しの 悪い狭い所に押し込まない
- テーブルクロスを掛けない
- ●本や雑誌などをのせない
- じゅうたんや布団の上に置か ない
- 設置するときは、壁などから 10cm以上離す



長期間使用しないときは、 電源プラグを抜く。

電源が「切」でも本機には、わずかな電流が流れています。安全および節電のため、電源プラグをコンセントから抜いてください。



電源プラグを抜く



ディスク挿入口に、手を入れない。

注意


お手入れをするときは、 電源プラグを抜く。

電源が「切」でも本機には、わず かな電流が流れています。電源 プラグがコンセントに接続され ていると、感電の原因となるこ とがあります。



けがの原因になることがありま す。特に小さなお子様のいるご 家庭ではご注意ください。







電源プラグを抜く

移動するときは、接続コード類や 電源プラグを抜く。

接続したまま移動すると、コー ドが傷つき、火災や感電の原因 となることがあります。



電源プラグを抜く

3年に一度は内部の清掃を 販売店に依頼する。

内部にほこりがたまったまま使 用すると、火災の原因となるこ とがあります。特に、湿気の多 くなる梅雨期の前に行なうと、 より効果的です。





はじめから音量を上げすぎない。

突然大きな音が出て、スピー カーを破損したり、聴力障害の 原因となることがあります。 電源を切る前に音量(ボリュー ム)を下げておき、電源が入っ てから徐々に上げてください。







ヘッドホンを使用するときは、 音量を上げすぎない。

耳を刺激するような大きな音量 で長時間続けて聞くと、聴力に 悪い影響を受けることがありま す。



電池の取り扱いに注意する。

電池の取り扱いを誤ると、電池が破裂したり、液もれ して、火災・けがや周囲を汚す原因となることがあり ます。次のことに注意してください。

- ●指定以外の電池を使用しない
- 電池のプラス(+)とマイナス (-)を間違えない
- 電池のプラス(+)とマイナス (-)をショートさせない
- ●電池を加熱しない
- ◆分解しない
- ●火や水の中に入れない
- 新しい電池と一度使用した電池を混ぜて使用しない
- ●種類の違う電池と混ぜて使用しない
- ●乾電池は充電しない
- ●長期間使わないときは、電池を取り出しておく

もし、電池が液もれをしてしまったときは、電池ケー スについた液をよく拭きとってください。万一、もれ た液体が身体についたときは、水でよく洗い流してく ださい。

使用上のご注意


本機やテープ、CD、MDの置き場所について

●故障などを防止するため次の場所は避けてください。



・湿気やほこりの多い所


・直射日光が当たる所や暖房器のそば



・アンプやテレビのすぐそば

・不安定な所

・極端に寒い所



・磁気を発生する所

- ・振動の激しい所
- ・OA 機器やけい光灯のすぐそば



・寒い所から急に暖かい部屋へ 移動したのちしばらくの間

カセットテープ使用上のご注意

● C-120やC-150などのカセットテープは、長い時間録音や 再生ができて便利ですが、テープが薄く伸びやすいため 機器内部に巻き込まれる原因となります。使用しないで ください。

(カセットデッキについて

本機はノーマルテープ(TŸPEI)の録音・再生と、ハイポジションテープ(TYPEII)の再生ができます。メタルテープ(TYPEIV)には対応しておりません。メタルテープを使用しますと、音質が異ったり前の音が消えないで残るなどの原因になります。

ヘッドホンについて

ヘッドホンをご使用になるときは耳を刺激しないよう、 適度な音量でお楽しみください。



■ステレオを聞くときのエチケット ステレオで音楽をお楽しみになるときは、 隣近所に迷惑がかからないような音量で お聞きください。特に、夜は小さな音で も周囲によく通るものです。窓をしめた り、ヘッドホンをご使用になるなどお互 いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。

このマークは音のエチケットのシンボル マークです。

露がついたら


次のような場合、本機のレンズに露(水滴)が付いてCDやMDが正しく演奏できない場合があります。

- ●暖房を始めた直後
- ●湯気や湿気の多いところに置いてあるとき
- ◆冷えた所から急に暖かい部屋に移動したとき

電源を入れたまま、約 $1\sim2$ 時間待ってからお使いください。

付属品の確認


お使いになる前に付属品をお確かめください。



リモコン RM-SRCX 5 MDA* (1個)



単 3 形乾電池 (2本)(リモコン動作確認用)



電源コード(1本)




AMループアンテナ (1個)

*リモコンの型名は、本体の色によって異なります。

ブルーサランネット/ホワイトボディ : RM-SRCX 5 MDA
 ・メタルグレーパンチング/ブラックボディ : RM-SRCX 5 MDB
 ・ホワイトサランネット/シルバーボディ : RM-SRCX 5 MDS
 ・シルバーパンチング/ホワイトボディ : RM-SRCX 5 MDS

CD部・MD部・共通部




〈お知らせ〉


● この取扱説明書は、ブルーサランネット/ホワイトボ ディのRC-X 5 MD-Aのイラストを使用しております。


チューナー部・デッキ部

TAPE RECボタン③




表示窓(ディスプレイ)





リモコン




説明のないボタンは、本体の各ボタンと同じ働きをします。

リモコンの乾電池の入れかた





●リモコン操作のしかた



- リモコン操作できる距離が短くなったときは、電池が消耗してきています。
 - 2本とも新しい電池(単3形アルカリ乾電池など)に交換してください。
- 付属の乾電池は動作確認用です。早目に新しい乾電池と 交換してください。
 - 乾電池のプラス⊕とマイナス⊖の向きを表示通り正しく 入れてください。
- ●リモコンを落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- ●他のラジオにノイズ(雑音)が入るときは、離してお使いください。
- ●動作しないことを避けるため、次のような状態で使用しないでください。
 - ・リモコン受光部に直射日光などの強い光が当たっているとき。
 - ・リモコン受光部の前にリモコンの信号を妨げる物があるとき。


アンテナの接続と調節





●屋外アンテナの接続と調節


- ・FM放送の場合、通常は ロッドアンテナの長さ と角度を調節し、最も 良く受信できるように します。
- ・雑音が多くて聞きにく いときは、市販の屋外 用のFMアンテナを使 います。
 - マンションなどの、壁 の共聴アンテナ端子も 利用できます。
- ・AM放送の場合、市販のケーブル(3~5mの電線)を使います。



- ●屋外アンテナの設置は、技術と経験を必要としますので 詳しくはお買いあげの販売店にご相談ください。
- ●アンテナを接続したら、コードを引いてみてしっかり接続されているか確認してくだい。

・AMループアンテナも一緒に接続しておきましょう。 ケーブル(電線)は、窓際や屋外になるべく高く水平に張ると効果的です。





ご注意

●本機を持ち運びするときは


電源コードやアンテナ線、他の機器との接続コードを 事前に外してから運んでください。

特に屋外用のFMアンテナを接続しているときは、ご注 意ください。


●20分以上の停電や電源コードがコンセントから抜いて あると、時計の設定は取り消されます。またタイマー 予約の内容は、停電状態になると取り消されます。復 旧したら合わせ直してください。

- ●形状の違いによる故障や事故を防止するため、指定以外 の電源コードは絶対に使用しないでください。
- ●電源コードを紛失したり電源コードが断線したときは、 お買い上げの販売店で別売りの電源コード: CN-325Aを お買い求めください。
- ●長時間使用しないときは、コンセントから電源コードを 抜いておいて安全および節電に心がけてください。 (電源が切れていても、電源コードが接続されていると約 2Wの電力を消費します)

時計の合わせかた(現在時刻の設定) 一番号順に操作します。一



●例:午後1時15分(13:15)に合わせるには…



● 正確に時刻を合わせるには

テレビの時刻表示や電話の時報サービス等を利用してください。時刻を合わせ直すときは、CLOCK/TIMERボタンを3回押したあと左記の3の操作をします。

● 使用中に時刻を知るには… (MDが入っていないとき) リモコンのDISPLAY/CHARAボタンを「ポン」と押しま す。元の表示に戻すときは、もう一度「ポン」と押します。

リモコン




- ・MDが入っているとき と、いないときで表示 の順番が異なります。 →®ページ参照
- 20 分以上の停電や電源コードが抜いてあったとき は



時刻表示が取り消され**0:00**表示の点滅に戻ります。このようなときは、左記**1~3**の操作で時刻を合わせ直してください。

- ●「分」表示を合わせているとき、リモコンのCANCELボタンを押すと「時」表示の点滅に戻せます。「時」表示を修正することができます。
- ●時計を合わせておくと、タイマーを利用することができます。
- ◆MDが入っているとき時刻を知るには、®ページ「表示窓の表示を変えるには」をご覧ください。
- ●時計の精度は… 月におよそ1分程度のズレを生じます。タイマーをお使いになるときは、時々時刻を合わせ直してください。

市外局番で放送局を記憶させる(エリアガイド機能)



● 市外局番を入力するだけで、あなたの地域で受信できる 放送局が自動で記憶(メモリー)させることができます。

◀ FM/AM/AUXを押す





・電源が入り、バンドが表示されます。

れます。 /FMまたはAMのどちらでも〉

・「AUX」が表示されたときは、 もう一度押します。

かまいません

7アンテナを調節する

· FM放送がうまく受信できるように、ロッドアン テナの長さ・角度を調節します。

3 あなたの地域の市外局番を数字ボタン(0~9)で入力する

例:市外局番が045の場合









・押した数字(例のときはTEL045) が表示窓に表示されます。

12秒以内に

▲ SETを押す→メモリー開始



- ・AM→FMの順に周波数の低い放送局からメモリーしていきます。AM放送は最大15局、FM放送は最大30局までです。
- ・操作をスタートしたバンドの最初の放送局名が表示 されると終わりです。

● 市外局番は…

あなたのお住まいの地域のAM放送を、本機から呼出し、メモリーするために使います。別の市外局番を入力すると、その地域のAM放送になります。

●エリアガイド機能によりAM放送は、本機に内蔵されている放送局(図~図ページ参照)を呼出してメモリーします。

FM放送は、市外局番03と06を入力したとき以外はあなたの地域で受信できる放送局を76.0~90.0MHzの間で自動選局し、メモリーします。

市外局番03と06の場合、本機に内蔵されている放送局(03 は12局、06は7局)を呼出してメモリーします。

●市外局番を間違えたときは…

左記3~4の操作をやり直してください。

▼メモリー後FM放送が76.0MHz以外表示されない ときは…

放送局がメモリーされておりません。受信状態の良い所で操作し直してください。


- 市外局番が 5 ケタまたは 6 ケタ地域の場合… 頭から 4 ケタを入力し、SETボタンを押してください。
- ●市外局番が変更になったときは… 変更される前の市外局番を入力し、SETボタンを押してください。
- 近隣の別のAM放送の方がうまく受信できる地域 の場合…

聞きたい放送の地域の市外局番を入力してください。

電波事情や地域によっては、エリアガイド機能で記憶されるよりご自分で選局する方が良好に受信できることもあります。このようなときは、その放送局を選んで記憶させてください。→圏ページ参照

- ●電源コードを抜いた状態(または停電)が24時間以上続く と、記憶された放送局は取り消されます。電源コードを接 続(または停電が復旧)したら記憶をし直してください。
- ◆ 放送局をエリアガイド機能で記憶させると、選局時に放送局名が表示されます。

簡単操作(電源の入/切、イチ押しプレイ) —番号順に操作します。—




SLEEP POWER DIMMER SHEET POWER NOTICE STREET SHEET SHE ST 7 8 8 W 9 W SUPER BASS PRO GROUP Inc GROUP SIZE PASS PRO GROUP Inc GROUP Inc GROUP SIZE PASS PRO GROUP Inc GROUP Inc GROUP Inc GROUP SIZE PASS PRO GROUP Inc G GROUP IKK GROUP SUP>>1 **⊘Victor** PM-SRCX5MDA

●基本的な使いかた



- ・電源が入り、「HELLO」が表示されたあと選ばれてい るソース(音源)が表示されます
- · CD▶/II、MD▶/II、TAPE◀▶、FM/AM/AUXØ いずれかを押したときも電源が入り、ソース(音源) も変わります。
 - **→**イチ押しプレイといいます。 (ディスクやテープが入っていたときは、演奏が始まります)

聞きたいソース(音源)を選ぶ



FM/AM/AUXを押して聞き

FM/AM/AUXを押してAUXを選ぶ

たい放送局を選局する

レコードプレーヤーなどをつなぎ

28)

56

VOLUMEで音量を調節する



- ・+側を押すと音量が上がり、-側を押すと下がります。
- ・VOLUME 0 ~35までの範囲で調節できます。 詳しくは四ページをご覧ください。

●使い終わったら…

POWERボタンを押して電源を「切」にします。 「SEE YOU」が表示されたあと表示窓に現在時刻が表示さ れます。

表示窓のデモ表示について

デモ表示でディスプレイカラーを順番に変え、カラーの状 態を表示させることができます。



表示

DEMO START: DISPLAY COLOR CHANGE をスクロール表示したあとデモ

DEMO OFF

:デモ表示を止めるとき

- ・電源「切」のとき「ポン」と 押すごとに選べます。
- デモ表示に入らないようにするときは、電源「切」のとき **COLOR CHANGE**ボタンを 2 秒以上押します。「**DEMO** CLEARIが表示され、デモ表示には入らなくなります。

〈お知らせ〉

- ●電源「切」のときMD EJECTボタンを押すと、電源が入り MDが入っていたときは出てきます。ただし、ソース(音 源)は変わりません。
- ●電源「切」のときは、消費電力を抑えるためMDを入れること はできません。無理に押し込むと故障の原因となります。


放送を聞く

他の機器の音声


(ラジオ)

を聞く

音量・音質の調節



●音量の調節



VOLUME 0~35までの範囲で調節できます。
 (お買い上げ時はVOLUME14で、音量は表示窓に約2)
 (秒間表示されます)

● スーパーバスプロのオン/オフ




・押すごとに「オン→オフ」が選べます。 「オン」にすると表示窓に(**BASS**)が表示され、メリハリの効 いた重低音が楽しめます。


BASS/TREBLEボタン VOLUMEボタン VOLUMEボタン AVCtor RICCORD. RIVSCCMDA

● 音質の調節

■ BASS/TREBLEを押す




2 VOLUMEで調節する



- ・0±6の範囲で調節できます。 (リモコンの場合は十または一側を押します)
- ・調節から4秒後に元のソース(音源)の表示に戻ります。

〈お知らせ〉

● 音量や音質調節は、スピーカーの音やヘッドホンの音に効きます。録音される音は、影響ありません。



● 全部の曲の演奏

ディスクを入れる

- ・CDを聞くとき
- **1-1** ▲ (CD取出し)部を押 してCDドアを開ける
- 1-2 CDを入れる



・文字のある面を 上にします

- **1-3** CDドアを押してしめる
 - ・中央から左側を押してく ださい。

- ・MDを聞くとき
- **1**-√ POWERを押す



- ・電源を「入」 にします。
- 1-2ラベル面を上にし、矢印 の方向(⇒または▷)か ら差し込む。 途中まで入れると自動的



・MDを入れると表示窓に inが表示されます。

CD▶/IIまたはMD▶/IIを押す

・CDを聞くとき



・ソース(音源)が [CD]になりま



す。

リモコン



(BASS) TAPE TUNER (D) 01,05

曲番号 演奏経過時間

・MDを聞くとき



・ソース(音源)が [MD]になりま




リモコン



再生モード BASS TAPE TUNER IN MID 01,05 曲番号 演奏経過時間

・1曲目から演奏がスタートし、全部の曲の演奏が終 わると、自動停止します。



	-
	操作
演奏をとめる	■(停止)ボタンを押します。 曲数と総演奏時間が表示されます。
一時停止する	CD▶/II(またはMD▶/II)ボタンを押します。演奏経過時間表示が点滅します。もう一度押すと、停止したところから演奏を再開します。
曲の頭出し (スキップ)	I◀◀ボタン:押すごとに戻ります。演奏中に押すと、その曲の頭に戻ります。 ▶▶Iボタン:押すごとに次の曲の頭に移ります。 停止中に押すと、曲ごとの演奏時間が分かります。CDは20曲までです。
曲の早送り・ 早戻し (サーチ)	・演奏中に押し続けます。 I◀◀ボタン: 早戻しができます。 ▶▶Iボタン: 早送りができます。 (演奏音が小さく聞こえます)

● MDを取り出すには



MD EJECTボタンを押します。MD が出てきます。ソース(音源)が「MD」 のときは、表示窓に「EJECT」が表 示されます。

MDの再生モードについて

MDは録音したときの録音モードに従って演奏されます。演 奏が始まると、表示窓にその**MD**の再生モードが表示されま す。

: 本機でステレオ録音したMDまたはMD LPに対 · SP 応していない**MD**レコーダーで録音した**MD**のと

· LP2 : ステレオ 2 倍長時間録音したMDのとき · LP4 : ステレオ 4 倍長時間録音した**MD**のとき

表示窓の表示を変えるには

リモコンの**DISPLAY/CHARA**ボタンを使います。押すごとに次のように変わります。

リモコン




MD演奏中は


■ 曲番号と演奏経過時間

グループ番号とグループ名: グループ分けされていないと「NO GROUP」表示、グループ名が記録されていないときは「NO TITLE」表示曲番号と曲名: 記録されていないときは「NO TITLE」表示現在時刻

・MDが停止中は(ソースが「MD」のとき)



サンース(音源)がMD以外のときは



が押すごとに表示されます。

*再生用MDは0:00表示


〈お知らせ〉

- 文字のある面に または または のいずれかの マークが入っている CDをお使いください。
- ◆CDやMDの取り扱いについては、

 風ページをご覧ください。
- ◆CDやMDが入っているときは、CD▶/IIまたはMD▶/IIボタンを押すだけで演奏が始まります。
- ●MDを使用しないときは、挿入□から取り出しておいてください。
- ●電源を「入」にすると、MD部から「カチッ」という音がします。これはMD部に電源を供給するための音で故障ではありません。

ダイレクト演奏

聞きたい曲の番号と同じ数字ボタンを押すと、直接その曲から聞くことができます。これをダイレクト演奏といいます。



1 CD▶/**||→**■(停止)またはMD▶/**|| →**■(停止)を押す

· CDのとき












・ソース(音源)が「CD」になり ます。 ・ソース(音源)が「MD」になり ます。

演奏がとまったら

2数字ボタンを押す



- 1~10曲目のときは…
 - 「記述」での希望する ボタンを押す。
- ●11曲目以上のとき…

|**IO**|-| **ロ**のボタンを押す。

例:15曲目

・10- 5 / 20 / 上押す。 例: **20** / 冊目

io-□→ □と押す。

例:**25**曲目 **1**→ → → → → シボン押す。

押した曲番号が表示窓に表示され、ダイレクト演奏がスタートします。


● 演奏中も別の曲に変更できます。


聞きたい曲の数字ボタンを押してください。 押した曲番号に表示が変わり、曲の頭から演奏がスタートします。

CDを聞く/MDを聞く(つづき) -番号順に操作します。-

プログラム演奏

CDは最大20曲、**MD**は最大32曲までプログラム(予約)することができます。これ以上はできません。





*GROUPは…

ソース(音源)が**MD**のときに限り表示されます。

● プログラム演奏のモードを取り消すには

CDまたはMDを取り出すと取り消されます。また電源を切ったときも、取り消されます。プログラム内容も全部取り消されます。

〈お知らせ〉

- **CD**の場合、曲番号21以上の曲もプログラムできますが、 演奏時間は表示されません。
- ●プログラム演奏を利用すると、CDやMDに収録されている曲の中から、好きな曲だけを選んで聞くことができます。なお、MDやテープにプログラムしてシンクロ録音するときは、下記の手順4の操作は必要ありません。



(例:2→5→12曲目の順に予約するとき)



・2 秒後に予約の最後の曲番号とプログラムの合計時間が表示されます。ただし、CDは99:59を超えるとー・: ーー表示になります。MDは149:59を超えるとーー: ーー表示になります。

▲ CD►/IIまたはMD►/IIを押す



・プログラムした順に演奏されます。演奏が終わると自動停止 しますがプログラムは残ります。

● プログラム内容の確認(停止状態のときのみ)

▶▶Iボタンを押すごとに、プログラム1からの曲番と順番が表示されます。なお順番の表示から2秒後に、プログラムの合計時間に変わります。この場合、プログラム演奏(録音)を始める前に、必ずI◀■ボタンを押してプログラム1の表示に戻してください。


プログラムを間違えたときは




停止状態のとき**CANCEL**ボタンを押します。押すごとに最後のプログラムから取り消されます。

無作為な順番で聞く(ランダム演奏)

本機が曲順を無作為(ランダム)に選んで演奏します。





演奏がとまったら

・CDのとき



・ソース(音源)が「CD」になり ます。



・ソース(音源)が「MD」になり ます。


2 PLAY MODEを押して 「RANDOM」を選ぶ



・ランダム 演奏のモード

例:MDのランダム演奏のとき

ランダム演奏のモード表示



3 CD▶/IIまたはMD▶/IIを押す

・CDのとき




・MDのとき



・無作為な順番に全曲を演奏すると、自動停止します。

くり返して聞く(リピート演奏)

1曲または全曲をくり返して聞くことができます。




┫ CD▶/**||**またはMD▶/**||**を押す

・CDのとき CD ►/III ・ソース(音源)が[CD]になり

・MDのとき MD ►/II

・ソース(音源)が「CD」になり ます。 / ̄ ̄\ ・ソース(音源)が「MD」になり ます。

2 REPEATを押してリピート演奏の モードを選ぶ



● リピート演奏をやめるには

REPEATボタンを押してリピート表示を消灯させ、「リピート解除」にします。

● ランダム演奏をくり返すには

ランダム演奏中にREPEATボタンを押すと、全曲リピートのランダム演奏になります。


●ランダム演奏のモードを解除するには

次のいずれかの操作をします。

- · CDまたはMDを取り出す
- ・停止中にPLAY MODEボタンを押して 「RANDOM」表示を消す
- 電源を切る

MDのグループ演奏 -番号順に操作します。一

グループ設定されているMDは、グループ機能*を使うことができます。




*グループ機能とは…

ステレオ長時間録音(MD LP)により1枚のMDに多くの 曲が録音できるようになりました。このMDに録音された 曲をいくつかのまとまり(グループ)に分けて利用する機 能のことです。



1曲でもグループにすることができ、一つの**MD**が全部で 99グループに分けられます。



2 MD▶/**II→**■を押してソース(音源) をMDにする



・ソース(音源)が「MD」になります。

演奏がとまったら

3 PLAY MODEを押して 「GROUP」を選ぶ






演奏のモード


演奏のモード

: グループ

演奏のモード



▲ GROUP>>I(またはI<<)を押して演</p> 奏したいグループを選ぶ



5 MD▶/Ⅲを押す



- グループ演奏がスタートし、 グループ内の全曲を演奏し終 わると自動停止します。
- ・グループ演奏中に数字ボタン(1~10)を押すと、グ ループ演奏のモードが解除され、その曲からダイレ クト演奏になります。
- ●グループ分けされていないMDのときは、MD▶/IIIボ タンを押すとグループ演奏のモードが解除され通常 の演奏になります。

● くり返しグループ演奏する

グループ演奏中にリモコンのREPEATボタンを押して ▲ ALLを選ぶと、グループ内の全曲をくり返して聞く ことができます。

● グループ演奏中に別のグループを選ぶ(グループ スキップ)



● グループ演奏のモードを解除する




MDが停止中に PLAY MODEボタンを押 して「GROUP」表示を消し ます。


- MDのタイトルサーチ(→個ページ参照)の操作をすると、 MDのグループ演奏のモードが解除されます。
- グループに分けるには
- ・CDごとなどにグループ分けして録音する➡���ページ参照・録音したあとグループ分けする➡��ページ参照

MDのタイトルサーチ -番号順に操作します。-

曲名の頭から1~5文字を入力すると、その曲から聞くことができます。




¶ タイトルサーチしたいMDを入れ、 MD▶/II →■(停止)を押す



・ソース(音源)が[MD]にな り、曲数と演奏時間が表示 されます。


クTITLE SEARCHを押す




SEARCHが表示されます。

電きたい曲のタイトルを入力する

例: 曲名が「My Song」のとき





・文字の入力のしかたは、30~30ページをご覧ください。

▲ ENTERを押す



・表示窓が「SEARCH」表示に変わり選曲動作に入ります。

● 入力した文字で始まる曲があると

曲名(例はMy Song)が表示され、その曲の演奏が始まります。

その曲の演奏が終了すると、再び曲を探しMDの最後まで探して同じ文字で始まる曲があると演奏になります。曲がないときは、「SEARCH END」が表示され、タイトルサーチは解除されます。

- ●入力した文字で始まる曲がないとき 「SEARCH END」が表示され、タイトルサーチは解除されます。
- タイトルサーチを途中で解除するには

ます。





TITLE SEARCH ボタンを押します。 ■(停止)ボタンを押したときも解除され


- タイトルサーチは、曲名のついている曲に限り探すことができます。
- 1 文字だけ入力したときは、その文字の曲を全て探します。
- スペース(空白)の後ろに文字があるときに限り、スペースも含めた文字として探します。
- ●英大文字と英小文字は、区別して探します。

ディスプレイカラーを変える

表示窓の背面色をお好みの色に変えることができます。部屋の雰囲気などに合わせて16段階の色の中から選んでください。 お買い上げ時は、「RANDOM」(ランダムモード)になっており、1秒ごとに自動で色が変わります。








BASS TAPE

₿▮←

〈お知らせ〉

- お買い上げの状態のままのときは、ディスプレイカラーがランダムモードになっており、リモコンのDIMMERボタンを押してもディマー機能は働きません。ただし、左記の手順2でCOLOR CHANGE(リモコンはCOLOR)ボタンを押すと、ランダムモードが解除されリモコンのDIMMERボタンで表示窓の明るさを変えることができるように変わります。
- リモコンの**DIMMER**ボタンは、ディスプレイカラーを再 びランダムモードにすると、ディマー機能が働かなくな ります。
- ●表示窓を明るくするときは(ディマー機能)

おやすみタイマーを使っているときなど表示窓の明るさを変えるときは、**DIMMER**ボタンを押します。





BASS TAPE TUNER (MD) CD

・カラーバーを「R(RED)」に移動させたとき

カラーバーが移動し、 色が変わります。

VOLUME


リモコン - VOLUME +

・カラーバーがBにくると「ブルー」 Rにくると「レッド」になります。

TUNER MD

R

*RC-X 5 MD-Bの場合は、ディスプレイカラーが異なり「B(BLUE)」が「G(GREEN)」になります。



REVERSE MODEボタン CLOCK /TIMER SLEEP POWER TITLE PLAY SEARCH MODE REPEAT CANCEL 46H ST. 6MG


Victor

ご注意

● C-120やC-150などの長時間 テープは、使用しないでく ださい。

長い時間再生ができて便利 ですが、テープが薄く伸び やすいため機器内部に巻き 込まれる原因となります。

テープの取り出しは、必ず■ (停止)ボタンを押してテープ 走行を止めてから行ってくだ さい。テープ走行中に▲ (テープ取出し)部を押すと、 故障の原因になります。





カセットホルダーが開きます。

–プを入れ、カセットホルダーを 押してしめる (C-90(90分)以下のテープを使う)



- ・ノーマルテープ(TYPE I) またはハイポジションテー プ(TYPEII)の再生ができ ます。
- ・聞きたい面を上にし、テー プの見える面を手前にして 入れます。
- カセットホルダーの中央か ら右側を押してしめてから TAPE◀▶ボタンを押しま

TAPE◀▶を押す

体






リモコン



- ・電源が入り、ソース(音源)が「TAPE」になって順方向(▶)から の再生がスタートします。
- ・TAPE◀▶ボタンを押すごとに順方向(▶)または逆方向(◀)が 選べます。 表示窓に4ケタのテープカウンターが表示されます。



聞きたいテープが入っているときは

直接TAPE◀▶ボタンを押します。電源が入り、テープ の再生がスタートします。

リバースモードの選択(リモコンのみ)

リモコンのREVERSE MODEボタンを押して選びます。

リモコン





- ・ ご …片道の再生
- · ごつ…往復の再生
- · C**→**)···連続再生

選んだリバースモードは、表示窓に表示されます。


- よまたはようで再生した場合、テープが巻き終わ ると自動的に停止します。
- テープ再生の音をよみがえらせるには (テープリフレッシュ機能:本体のみ)

本体のTAPE REFRESHボタンを押すと、テープリフ レッシュ機能により、メリハリのなくなった音をクリア によみがえらせます。またMDに録音するときも使えま す。





- メタルテープ(TYPEIV)は、お勧めできません。再生すると 音質が異なります。
- ●テープの取り扱いについては、・過ページをご覧ください。
- ●テープリフレッシュ機能は、ステレオ録音したテープに 働きます。
- テープカウンターを「0000」にするときは、テープが 停止状態のときテープの出し入れをしてください。


●他のテープ操作




● ソース(音源)が「**TAPE**」のとき操作します。










2-▲ 放送局が記憶してあるとき (プリセット選局)




例:15局目は

10- 5 ki と押す。

または■ボタンを押して P1から順に選局します。

2-B ▶▶IまたはI◀◀で選局する



- オート選局: ▶▶IまたはI◀◀ボタンを押し続け、周波 数表示が変わりだしたら指を離します。 放送局を受信すると、自動で止まります。
- マニュアル選局: ▶▶IまたはI◀◀ボタンを「ポン・ポン」 と押します。FM*は0.1MHzずつ、AM は9kHzずつ変わります。
- ★テレビの1~3チャンネルは、周波数が合わないためう まく受信できません。これはテレビ音声が50kHz間隔のた めで、故障ではありません。


● FM放送を聞くときは


通常は「FMオート」で使います。FMステレオ放送を受信 すると、表示窓に"ST"が表示されステレオで聞くことが できます。雑音が多くて聞きにくいときは、FM/AM/ AUXボタンを押して FMモノ を選び"MONO"表示に切 換えてください。

- AM放送は、モノラル受信です。AM放送を受信するとき は、必ずAMループアンテナ(付属品)を接続してくださ
- ●ロッドアンテナやAMループアンテナではうまく受信でき ないときは、市販の屋外アンテナを使用してください。

放送局を選んで記憶させる(リモコンのみ)


エリアガイド機能を使って記憶させたあと、最大FMは30局、AMは15局までバンドごとに放送局が追加できます。






リモコン





- ・電源が入り、押すごとにバンドまたは「AUX」が選べます。 ・FMまたはAMを選ぶとソース(音源)は「TUNER」になりま
- **2** ▶▶IまたはI◀◀で選局する

リモコン



・マニュアル選局また は、オート選局で記 憶したい放送局を選 びます。

例:81.3MHzを受信したとき

BASS TAPE TUNER MD CD

☆ SETを押す

リモコン



例:プリセット番号15のとき



(エリアガイド機) 能で記憶済みの ときは、最後の 番号の次の番号 になります

4 ■で記憶したいプリセット番号を選ぶ

リモコン



・数字ボタンを使うと、 ダイレクトにプリ セット番号が選べま す。



例:12局目に記憶するとき



・すでに記憶されている番号を選ぶと、そのプリセット番号を 今選んだ放送局に変更することができます。

5 SETを押す

リモコン



STORED

・追加した放送局が記憶されます。2秒 後にソース(音源)表示に戻ります。

- ●電源コードを抜いた状態(または停電)が24時間以上続くと、記憶させた放送局は取り消されます。再度記憶させてください。
- エリアガイド機能を使って記憶させると、追加した放送 局は取り消されます。再度追加してください。

録音する前に

CD/MDの録音あれこれ

CDのシンクロ録音


1枚のCDをそのままMD(またはテープ)にワンタッチで録音できます。あらかじめプログラムしておくと、オリジナルのMD(またはテープ)が作れます。テープに録音する場合、MDのシンクロ録音もできます。

MDへのシンクロ録音(等速および倍速録音)



倍速録音は、CDを演奏時間の半分の時間で録音できます。 ただし、倍速録音中は、CDの演奏音を聞くことはできません。


テープへのシンクロ録音




1曲録音

録音したい曲を演奏中にREC MODEボタンで録音モード (SP、LP2またはLP4)を選びMD RECボタンを押すと、1 曲録音ができます。テープに録音するときはTAPE RECボタンを押します。

CD→MDまたはテープへ、**MD→**テープへ演奏中の曲の 1 曲録音ができます。





〈お知らせ〉

● シンクロ録音とは

録音開始に合わせて**CD**または**MD**の演奏が一緒にスタートすることを、シンクロ録音といいます。演奏が終わると、録音も自動停止します。

● あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

MDのステレオ長時間録音について

今までMDの長時間録音は、モノラル 2 倍長録音でしたが、本機はステレオのまま 2 倍長時間録音または 4 倍長時間録音ができます。録音するソース(音源)や、録音方式に関係なく設定できます。また 1 枚のMDに異なる録音モード(SP、LP2またはLP4)の曲を混ぜて録音することもできます。

SP :標準のステレオ録音

(MD80で最大80分の録音)

· **LP2** : ステレオ 2 倍長時間録音

(MD80で最大160分の録音)

· LP4 : ステレオ 4 倍長時間録音

(MD80で最大320分の録音)

ラジオ放送の長時間録音などに便利

〈お知らせ〉

● 本機でステレオ 2 倍長時間録音または 4 倍長時間録音した MDの曲は、MDLPに対応したステレオ長時間再生機能を 備えた機器以外では演奏できません。

表示窓にLP:が表示され無音状態になります。演奏が可能なMDLPに対応した機器では、LP:は表示されません。


MDの録音モードの設定について




MDに録音するときは、あらかじめ REC MODEボタンで録音モードを 選んでから、録音状態にしてくださ い。録音中に変えることはできませ ん。

また、ソース(音源)によって選べる モードが異なります。

・「TUNER」「TAPE」また は「AUX」のとき



・「CD」のとき



*1 SP×1は…

等速の標準録音のモードの

ことです。 * 2 SP× 2 は…

倍速の標準録音のモードの ことです。

(グループ録音について

本機はお買い上げ時グループモードが「オン」(GR表示点灯)になっていますので、録音スタートから終わりまでを一つのグループとして録音することができます。

グループ録音のイメージ図



MD LPで長時間録音するとき、 ソース(音源)ごとまたはCDごと などにグループ分けしておくと、 1枚のMDがチェンジャーのよう に使えます。

● グループ録音したくないときは、**GROUP**ボタンを押してグループモードを「オフ」にしてください。

本 体







元に戻すときは、もう一度押してください。グループモードが「オン」になります。

放送、テープ再生、他の機器の音声の録音


●録音したいソース(音源)と録音モード(SP、LP2または LP4)を選びMD RECボタンを押します。 テープに録音するときは、TAPE RECボタンを押しま す。

録音の自動停止を「ピー」音で知らせる

本機はビープ音「オン」に設定されており、録音が自動停止 すると「ピー」音で知らせてくれます。

電源「切」のとき本体の■(停止)ボタンとPOWERボタンを同時に押すと、ビープ音の「オン⇔オフ」ができます。

本 体



戸戸戸 『戸戸 : ビープ音解除

(倍速録音の制限の警告) 音等も「オフ」になります/

ビビデー []|| : 録音が自動停止すると 「ピー」音でお知らせ

|ビー」音でお知らせ (お買い上げ時の状態)

録音について知っておいてほしいこと

●途中まで録音してあるMDの場合、その終わりを自動的に 探して録音されます。

新たに録音し直すときは、ALL ERASE(→個ページ参照)で全部の曲を消してから録音してください。

- MDには最大254曲まで録音できます。
- MDは通常ステレオで録音されます。
- ●録音中は、音量・音質を変えても録音される音には影響 ありません。
- 録音レベルの調節は必要ありません。 ALC録音方式のため自動でレベルが設定されます。
- ◆ CDまたはMD演奏中に録音状態にすると、1 曲録音になります。
- 録音中または編集中は、本機に振動を与えないようにしてください。


特に「UTOCwriting」表示中は、注意してください。 MDが使えなくなる原因となります。

- 再生専用のMDには録音・編集はできません。
- ◆テープの録音は、ノーマルテープ(TYPE I)専用です。
 ハイポジションテープ(TYPE II) やメタルテープ(TYPE IV) には対応しておりません。
- C-120やC-150などの長時間テープは、使用しないでください。

長い時間録音ができて便利ですが、テープが薄く伸びやすいため機器内部に巻き込まれる原因となります。


● 録音状態にするとディスプレイカラーが赤に変わり、録 音が終わると元の色に戻ります。

CDをMDにシンクロ録音(等速/倍速)する 一番号順に操作します。一




● MDの録音スタートに同期してCDの演奏も始まります。

1 CDを入れ、CD▶/**Ⅱ→**■(停止)を押す




2録音用のMDを入れる

- ・ラベル面を上にし、 矢印の方向(☆また は〉)から差し込み ます。
- ・未使用のMDの場合、 ソース(音源)が 「MD」のときに限り 「BLANK DISC」が 表示されます。



- ●好きな曲だけ録音するには…
 - ①リモコンの**PLAY MODE**ボタンを押してプログラム 演奏のモードにする
 - ②数字ボタンを押してプログラムする
 - ➡詳しくは20ページ参照

■ REC MODEで録音モードを選ぶ



・お買い上げ時はMODE SP× 1 (標準のステレオ録音) になっています。(モノラルの 2 倍長録音はできません)

▲ MD RECを押す→録音スタート

例:標準モードで倍速録音のとき

GR表示

MD
REC

BASS TAPE TUNER in MD REC
SP x2

CDの曲番号

MDの録音残量

- ・CDの録音は、デジタル信号のまま録音されます。 曲の変わり目に自動的にトラックマークがつけられ、曲番号も 変わります。
- ・CDを一つのグループとして録音します。
- ·表示窓にMPRcが表示されます。

● MDの録音が終わると

「UTOCwriting」表示のあと自動停止します。このとき「ピー」音と「MD REC END」が表示され、録音の終わりを知らせます。

CDの演奏が終ったときも自動停止します。

● 録音を途中でやめるには

■(停止)ボタンを押します。

「UTOCwriting」表示のあと「MD REC END」が表示され、録音が停止します。

● グループ録音したくないときは



手順**4**のMD RECボタンを押す前にGROUPボタンを押します。表示窓に「GROUP OFF」が表示されGR表示が消えます(グループモード「オフ」)。

〈お知らせ〉

- ●録音モード(SP、LP2またはLP4)の設定によってMDの 録音残量表示も変わります。
- 途中まで録音してある**MD**の場合、その終わりを自動的に 探して録音します。

新たに録音し直すときは、ALL ERASE(→個ページ参照)で全部の曲を消してから録音してください。

● 倍速録音が終了した**CD**の曲は、その曲の録音スタートから74分を経過しないと、再び録音することはできません。

万一、録音しようとすると、「HCMS CANNOT COPY」が表示され、「ピッピッピッ・・・」音のあと録音が解除されます。

- 倍速録音中は、CDの演奏音を聞くことはできません。音 量調節や音質調節の操作をすると、「CAN NOT LISTEN」 とスクロール表示されます。
- 倍速録音を始めてから74分以内に電源コードをコンセントから抜いてしまうと、再度録音が可能になるまでの内蔵タイマーの動作が一時停止します。74分以上経過するまで電源コードは抜かないでください。
- ◆本機はマイコンの働きで、多くの動作を行っております。 万一、どのボタンを押してもうまく動作しないときは、 一度電源コードを外し、しばらく待ってからつなぎなお してください。

CDの1曲だけ録音する(1曲録音)


- ◀ リモコンの数字ボタンで録音したい曲を演奏する
- 2本体のREC MODEで録音モードを選ぶ
 - →32ページの手順3参照
- 3本体のMD RECを押す
 - ・演奏中の曲の頭に戻り、1曲録音になります。 CDの演奏が終ると、録音も自動停止します。この とき「ピー」音と「MD REC END」が表示され、録音 の終わりを知らせます。
 - ・1 曲だけでもグループ録音することができます。

CDを録音中に表示窓の表示を変える


リモコンの**DISPLAY/CHARA**ボタンを使います。押すごとに次のように変わります。







·一プ再生/放送をMDに録音する -番号順に操作します。-



● テープ再生/放送→MDに録音

録音ソース(音源)を選ぶ

例:放送を録音するとき



送:FM/AM/AUXボタンを押 • 於

して録音したい放送局を選

ぶ。 ・テープ再生:テープを入れ、TAPE◀▶➡ ■(停止)ボタンを押す。

2録音用のMDを入れる

- ・ラベル面を上にし、 矢印の方向(⇨また は▷)から差し込み
- 未使用のMDの場合、 ソース(音源)が 「MD」のときに限り 「BLANK DISC」が 表示されます。



▶REC MODEで録音モードを選ぶ



・お買い上げ時はMODE SP(標準のステレオ録音)に なっています。(モノラルの2倍長録音はできません)

〈お知らせ〉

- MDを入れたあと約10秒間は、MD RECボタンを押しても 録音はスタートしません。これは、録音の準備をしてい るためです。
- 録音モードが長時間(SP→LP2→LP4)になるにしたがっ て音質に差がでます。最良の音質で録音したいときは、 録音モードのSPをお勧めします。
- ●テープ再生を録音するときA面からB面に反転する間は、 リーダーテープがありますので無音録音になります。
- グループ録音したくないときは、手順4のMD RECボタン を押す前にGROUPボタンを押してGR表示を消し、グル ープモードを「オフ」にします。

▲ MD RECを押す→録音スタート

例:FM放送の録音のとき 録音モード GR表示



- ・テープから録音する場合、録音スタートに合わせて テープ再生もスタートします。
- 表示窓に必必が表示され、グループ録音になります。
- 放送や他の機器の音の録音中にMD RECボタンを押す と、一時停止ができます。このときREC表示が点滅し、 トラックマークがつけられます。
 - もう一度MD RECボタンを押すと録音が再開します。

● MDの録音が終わると

「UTOCwriting」表示のあと自動停止します。このと き「ピー」音と「MD REC END」が表示され、録音の終わり を知らせます。

テープ再生が終ったときも自動停止します。

●録音を途中でやめるには

■(停止)ボタンを押します。

「UTOCwriting」表示のあと、「MD REC END」が表 示され録音が停止します。

●録音中に無音部分が3秒以上続くと

無音部分が3秒以上続くと、曲の変わり目として区切ら れ、トラックマークがつき曲番号も変わります。 ただし曲間が短かったり雑音が多いと区切られないこと があります。

● 曲番号(トラックマーク)をつけるには

テープ再生や放送を録音中に、リモコンのSETボタンを 押すと曲番号(トラックマーク)をつけることができま

このとき表示窓は、録音残量の表示のままですがトラッ クマークは録音が終わると記録されます。録音が終わっ たら編集機能(→図ページ参照)で整理しておくことをお 勧めします。

● テープリフレッシュ機能を使ってMDに録音する には

左記の手順2で録音ソース(音源)にテープ再生を選んだ あと**TAPE REFRESH**ボタンを押します。




「ON1」または「ON2」を選ぶと、テープリフレッシュ機能が 効いた音で録音されます。

エリアガイド機能で放送局を記憶した場合


エリアガイド機能(→⑮ページ参照)で放送局が記憶して あると、録音中に放送局名がTRACK TITLEに自動で記 録されます。ただし、放送局によっては局名が全て記録 されないことがあります。

放送をテープに録音する -番号順に操作します。-



● 放送→テープに録音する

録音用のテープを入れる (ノーマルテープ:TYPE I を使います)



- A面を上にして入れます。 (B面だけ録音したいとき は、B面を上にして入れます)
- リーダーテープ*の部分は先 に送っておきます。

▶FM/AM/AUXを押して録音したい 放送局を選ぶ







録音したい放送 局を選びます。 →28ページ参照

リモコンのREVERSE MODEでリ バースモードを選ぶ




緑音

: 片道の録音

▲ TAPE RECを押す→録音スタート




- ・上の面(順方向)から録音がスタート します。
- ・録音中は必ず。たが表示されます。




● 録音を途中でやめるには

■(停止)ボタンを押します。



録音中の放送局名などを知るには

リモコンの**DISPLAY/CHARA**ボタンを使います。押す ごとに次のように選べます。



●テープを巻き戻すには

- 1. TAPE **◆** を押してソース(音源)を「TAPE」にする
- 2. ■(停止)を押す
- 3. ◄ (巻戻し)を押す
 - ・テープが巻き終わると自動停止します。

テープカウンターを「0000」にするには

停止状態のとき、▲(テープ取出し)部を押してテープの出し入 れをします。

テープカウンターは、テープによって多少ズレることがあ ります。おおよその目安としてお使いください。

● AM放送録音中に「ピー」というビート音が出る ときは

AMループアンテナを「ピー」というビート音が、最も小さ くなる所に移動してください。

*リーダーテープにご注意

カセットテープの始めには、リーダーテープ(録音できな い部分)があります。録音するときは、あらかじめ再生状 態でリーダーテープを巻き取っておいてください。


〈お知らせ〉

● 録音済みのテープの音を消すには…

TAPE◀▶ボタンを押し、ソース(音源)を「TAPE」にして からTAPE RECボタンを押すと、録音した音を消すこと ができます。無音のテープができます。


- ●逆方向(◀)で録音が終わったときは、テープを取り出す とテープの走行方向は自動で順方向(▶)に戻ります。新 しいテープを入れたときA面からの録音がしやすくなっ ています。
- リバースモードをでごにして録音しても、リバース方向 の巻き終わりでテープは自動停止します。録音中はようが 表示窓に表示されます。

CD/MDをテープにシンクロ録音する 一番号順に操作します。一



● テープの録音スタートに同期してCDまたはMD の演奏も始まります。

┫ 録音用のテープを入れる (ノーマルテープ: TYPE I を使います)



- ・A面を上にして入れます。 (B面だけ録音したいとき は、B面を上にして入れます)
- は、B面を上にして入れます) ・リーダーテープの部分は先に 送っておきます。

2 CDまたはMDを入れ、ソース(音源) を「CD」または「MD」にする

· CDのとき



- ・ソース(音源)が「CD」になり ます。
- ・MDのとき



- ・ソース(音源)が「MD」になり ます。
- ●好きな曲だけ録音するには…
 - ①リモコンの**PLAY MODE**ボタンを押してプログラム 演奏のモードにする
 - ②数字ボタンを押してプログラムする
 - **➡**詳しくは20ページ参照

3 リモコンのREVERSE MODEでリバースモードを選ぶ




・**柔**ン:A面からB面にまたがった 録音

・ 二 : 片道の録音

▲ TAPE RECを押す→録音スタート



- ・上の面(順方向)から録音がスター トします。
- ・録音中は煌みが表示されます。 曲間に4秒のあき(ブランク)を 作って録音されます。



● 録音を途中でやめるには

■(停止)ボタンを押します。

CD(またはMD)の演奏が終わると、録音も自動停止します。このとき「ピー」音で録音の終わりを知らせます。

● CDまたはMDのコンプリート録音機能(シンクロ 録音時のみ)

曲の途中でテープが逆方向に反転すると、うら面(**B**面)には、

- ・順方向最後の曲の録音が12秒以下のときは前の曲の頭から
- ・順方向最後の曲を12秒以上録音していたときはその曲の頭から

録音し直されます。

CD/MDの1曲だけ録音する(1曲録音)

◀ リモコンの数字ボタンで録音したい曲を演奏する

2本体のTAPE RECを押す

・演奏中の曲の頭に戻り、1曲録音になります。CD(またはMD)の演奏が終わると、録音も自動停止します。

曲間にあき(ブランク)を作らずに録音する

CDまたはMDを一時停止状態にしてから録音すると、収録されたままの内容で録音できます。

1 CD▶/II(またはMD▶/II)を2回押す

・一時停止になります。

2 TAPE RECを押す


- · 一時停止した曲の頭から録音されます。
- ・曲の始まりや終わりの無音部分は、そのまま録音されます。

MDの編集について

MDは録音・再生の他に編集という機能を持っています。録音した曲を好きなところでつないだり、分けたり、消すことができます。またMDや曲に名前をつけることもできます。操作はリモコンを使います。

編集モードについて

ここではグループモード「オフ」またはグループ録音していない**MD**のときできる編集操作の説明をします。



- *DIVIDE、JOIN、MOVE、ERASEはグループモードが「オフ」またはグループ録音していないときに限り操作できます。GR表示が点灯しているときは、GROUPボタンを押して消してください。
- FORM GRの操作は圏ページをご覧ください。
- ・グループ編集は個~50ページをご覧ください。

MDや曲に名前をつける(ŤĺŤĹĔ)

録音済みの**MD**にディスク名や曲名をつけることができます。 文字の種類は、「カタカナ、英大文字/記号、英小文字/記 号、数字」があります。

〈お知らせ〉


● MDに入力できる文字数について

1枚のMDにつき、最大1792文字(英数字・記号)、1曲につき最大61文字のタイトル入力ができます。ただし、MDの記録方式の制約により実際に入力できる文字数は、これより少なくなります。カタカナを使用したときも、1文字あたりのデータ量が多いため、入力できる文字数が少なくなります。またスペース(空白)は、文字と同じ量のデータを必要としています。


ステレオ長時間録音(**LP2**または**LP4**)したときは、曲タイトルの先頭に「**LP:**」とスペース(空白4文字分)が自動的に記録されるため、曲数が多いと入力できる文字数がさらに少なくなります。

例:

- ・ステレオ長時間録音で120曲を録音した**MD**では、全曲に 英数字で10文字ずつタイトル入力することができま す。
- ・ステレオ長時間録音で60曲を録音した**MD**では、全曲に カタカナで 10 文字ずつタイトル入力することができま す。



MOVE



*トラックマークとは… 曲ごとの頭の部分に頭

曲ごとの頭の部分に頭出しのためについているマークのことです。 トラックマークとトラックマーク の間が曲としてみなされ、演奏順 に番号表示されます。これが曲番 号です。

TITLEの操作を終了するときは

TITLEの操作を終了するときは、次のいずれかの操作をします。

- MD EJECTボタンを押してMDを取り出す
- POWERボタンを押して電源を切る

「UTOCwriting」が表示され、編集内容がMDに記録されます。


で注意

●「UTOCwriting」が表示される前に、電源コードを コンセントから抜くと編集した内容は、MDに記録され ません。


〈お知らせ〉

- 編集の操作は、MDが誤消去防止状態になっているとできません。誤消去防止つまみを閉じた状態に戻してください。
- MDのプレイモードが「PROGRAM」「RANDOM」または 「GROUP」のときは、編集モードになりません。リモコンのPLAY MODEボタンを押して通常の演奏モードにしてからMD TITLE/EDITボタンを押してください。


MDにディスク名や曲名をつける (TITLE)



● ディスク名をつけるには







詳しくは→33ページ「文字配列表」参照

名前を入れる(最大61文字まで)

5-1 数字ボタンで文字を選ぶ

5 JKL

(例:カタカナのとき)

・ア行の文字の入力は…

^{アテ;} □ボタンを押すと、

アナイナウチエチオ ┖┲╾┱╾┲╾┛

と選べます。

′ワヲンと ĵ ボタンを使います /

5-2 +10ボタンを押して確定する



- ・空白(スペース)を入れるとき も+10ボタンを押します。
- ・別の数字ボタンを押したときも確定できます。
- ・間違えたときはCANCELボタンで取り消します。
- ・手順4と5のくり返しで好きな名前を入力します。
- ・途中の文字を消したいときは10ボタンでカーソルを文 字に合わせCANCELボタンを押します。そのあと文 字を選び+10ボタンを押すと、文字の修正ができま


6 ENTERを押す



「TITLEを中止したいときは、) CANCELボタンを押します

ショョ┛ページへ続く

*CHARA とは… CHARACTERの略で文字や記号の意味です。



〈お知らせ〉

● 入力済みの文字を消すには…

集モードを終了することができます


タイトル入力済みの文字を消すときは、圏ページの手順3のとき、そのタイトルが表示されカーソルが点滅表示されます。このときCANCELボタンを押して文字を消します。 そのあと文字を入力し直すか、ENTERボタンを2回押してください。

● ° や *は、半濁音や濁音になる文字以外には入れることができません。

● 文字配列表

ボタン	数字	カナ	英大	英小
1 記号	1	アイウエオァィゥェォ	記号*	記号*
2 ABC	2	カキクケコ	ABC	abc
3 DEF	3	サシスセソ	DEF	def
4 GH	4	タチツテトッ	GHI	ghi
5 JKL	5	ナニヌネノ	JKL	jkl
6 MNO	6	ハヒフへホ	MNO	mno
7 PQRS	7	マミムメモ	PQRS	pqrs
8 TUV	8	ヤユヨャュョ	TUV	tuv
9 WXYZ	9	ラリルレロ	WXYZ	WXYZ
O AFF	0	ワヲン゛ー゜		

●曲名をつけるには



● 以下圏〜圏ページの4〜7と同じ操作で曲名をつけます。 1曲つけ終わると次の曲の入力待ちになり、最後の曲に 曲名をつけ終わると再びその曲の入力待ちになります。 CANCELボタンを押して終了します。 曲名をつけ終ったらMDを取り出します。

CDを録音中に曲名をつけるには

録音している曲を演奏中に…

¶ MD TITLE/EDITを押す


·表示窓にTITLEが表示されます。

2SETを押す

●以下圏〜圏ページの4~7と同じ操作で曲名をつけます。1曲つけ終わったらCANCELボタンを押します。必ず曲の演奏中に入力し終えてください。

*記号で表示する内容

	ペース	(空白)	!	"	#	\$	%	&	,	()	*	+
,	_		/	•	•	<	=	>	?	@		`	



¶ 編集したいMDを入れ、MD▶/**Ⅲ→**■ (停止)を押す






- ソース(音源)が「MD」になり、曲数と演奏時間が表示されます。
- ・プレイモードは解除してお きます。**→**図ページ参照

2 MD TITLE/EDITを数回押して編集 モードの「DIVIDE」を選ぶ








3 SETを押す

・1曲目がくり返し演奏になります。








▲ 数字ボタンで分けたい曲を選ぶ


例: 3曲目のとき







・選んだ曲(3曲目)がくり返し演奏になります。






POSITION

ė oK?

- ・その場所から4秒後までがくり返し演奏されます。
- ●曲の頭やナレーションなどに食い込んでいるときは、▶▶IまたはI◀◀で分ける位置が前後に微調節できます。



・ボジション-128~128 (前後約8秒)の範囲でト ラックマークが移動でき ます。移動した所から4 秒後がくり返し演奏され ます。

SETを押す





> (DIVIDEを中止したいときは、) CANCELボタンを2回押します)

フENTERを押す





・「UTOCwriting」が表示され、曲 番号が1つ増えます。

●編集操作を続けるときは、MD TITLE/EDITボタンを押します。

〈お知らせ〉

● 手順**2**のとき**MD TITLE/EDIT**ボタンを押すと、押すごとに


DISC TITLE → TITLE → FROM GR → DIVIDE → JOIN


編集モード解除 ← ALL ERASE ← ERASE ← MOVE

と選べます。

編集する

曲をつなげる(JOIN) -番号順に操作します。-






2 MD TITLE/EDITを数回押して編集 モードの[JOIN]を選ぶ




SETを押す




▲ 数字ボタンでつなげたい曲を選ぶ (1つ前の曲とつなげることができます)

例:5曲目を4曲目と1つにするとき




・選んだ曲(5曲目)がくり返し演奏になります。





●編集操作を続けるときは、MD TITLE/EDITボタンを押 します。

〈お知らせ〉

●録音モード(SP、LP2またはLP4)の異なる曲をつなげる ことはできません。








編集操作を続けるときは、MD TITLE/EDITボタンを押します。


1曲を消す(ERASE) -番号順に操作します。-








- ソース(音源)が「MD」になり、 1曲目からの演奏になります。 (曲の確認がしやすくなります)
- ・プレイモードは解除しておきま す。**→**図ページ参照
- **2** MD TITLE/EDITを数回押して編集 モードの「ERASE」を選ぶ




SETを押す




▲ 数字ボタンで消したい曲を選ぶ

例: 4曲目を消すとき




- ・選んだ曲(4曲目)がくり返し演奏になります。
- ・消したい曲の曲番号に合わせて数字ボタンを押します。





●編集操作を続けるときは、MD TITLE/EDITボタンを押 します。

〈お知らせ〉

●一度消去すると録音内容は元には戻りません。 大切な録音が入っているMDは誤消去防止つまみを開いた 状態(➡個ページ参照)にしておいてください。









MDのグループ編集について

グループ編集のモードについて

MDにタイトルをつけたり編集する操作は、図ページ〜M ページの通常の編集の他にグループ編集ができます。 グループ録音されたMDを入れたあと、GROUPボタンを 押してグループモードが「オン」(GR表示点灯)のとき操作 します。



このときリモコンのMD TITLE/EDITボタンを押す と、以下のようにグループ編集のモードが選べます。



*DISC TITLE、TITLEおよびALL ERASEはグループ編集 とは関係ありません。グループモードが「オフ」でも操作できます。またFORM GRもグループモードに関係なく操作 できます。

〈お知らせ〉

- ●編集の操作は、MDが誤消去防止状態になっているとでき ません。誤消去防止つまみを閉じた状態に戻してくださ (10
- MDのプレイモードが「PROGRAM」「RANDOM」または 「GROUP」のときは、編集モードになりません。リモコ ンのPLAY MODEボタンを押して通常の演奏モードにし てからMD TITLE/EDITボタンを押してください。
- グループ録音されていないMDの場合、グループモードを 「オン」にしてもグループ編集のモードは表示されませ ん。通常の編集モードとFROM GRが表示されます。
- MDに入力できる文字数については図ページをご覧くださ
- グループモードを「オフ」にするときは、GROUPボタン を押してください。「GROUP OFF」が表示されGR表示 が消えます。
- グループ編集のイメージ図


FORM GR



MOVE GR



ENTRY GR



UNGROUP



DIVIDE GR




グループを分ける。

UNGROUP ALL




全グループを解消する。

JOIN GR




ERASE GR




グループとその曲を消す。

グループタイトルをつける(GR TITLE)




¶ 編集したいMDを入れ、MD▶/**▮→**■ (停止)を押す



- ・ソース(音源)が「MD」にな り、曲数と演奏時間が表示さ れます。
- ・GR表示が点灯していないと きは、GROUPボタンを押し て表示させます。
- ・プレイモードは解除しておき ます。→個ページ参照

2 MD TITLE/EDITを数回押して編集 モードの「GR TITLE」を選ぶ



3 SETを押す




- 4 GROUP SKIP>>I(またはI<<)を押してタイトルをつけたいグループを選ぶ
- ・希望するグループ番号が表示されているときは、手順**5**へ進みます。

■ SETを押す



6 DISPLAY/CHARA*で文字の種類 を選ぶ



詳しくは→囮ページ「文字配列表」参照

7名前を入れる(最大61文字まで)

7-1 数字ボタンで文字を選ぶ


(例:カタカナのとき)

・ア行の文字の入力は…

「Niii 一一ボタンを押すと、 押すごとに

押すごとに ア・イ・ウ・エ・オ 1_{オ・エ・コ・イ・ア・}

と選べます。




7-2 +10ボタンを押して確定する



- ・空白(スペース)を入れるとき も+10ボタンを押します。
- ・別の数字ボタンを押したときも確定できます。
- ・間違えたときはCANCELボタンで取り消します。
- ・手順6と7のくり返しで好きな名前を入力します。
- ・途中の文字を消したいときは10ボタンでカーソルを文字に合わせ**CANCEL**ボタンを押します。そのあと文字を選び+10ボタンを押すと、文字の修正ができます。

8 ENTERを押す





GR TITLEを中止したいときは、 CANCELボタンを押します

47ページへ続く

*CHARAとは… CHARACTERの略で文字や記号の意味です。

9 ENTERを押す



- ・次のグループ番号が表示されたときは、個ページの手順**4**から操作をくり返します。
- ・タイトルを入力済みのグルーブ番号が表示されたり、タイトル入力を終了するときは手順**10**へ進みます。

10 CANCELを押す



・曲数と演奏時間が 表示されます。 名前がメモリーIC に記録されます。

11 本体のMD EJECTを押す →編集モード終了



- ・「UTOCwriting」表示後、MDが 出てきます。
- ・メモリーICの内容がMDに記録され ます。
- 手順**11**のとき**POWER**ボタンを押して電源を切っても編集モードを終了することができます

〈お知らせ〉

●入力済みの文字を消すには…

タイトル入力済みの文字を消すときは、圏ページの手順5のとき、そのタイトルが表示されカーソルが点滅表示されます。このときCANCELボタンを押して文字を消します。

そのあと文字を入力し直してください。

- °や *は、半濁音や濁音になる文字以外には入れることができません。
- グループタイトルは、グループ機能に対応していない機 器では表示されません。


● 文字配列表

ボタン	数字	カナ	英大	英小
1 記号	1	アイウエオアィゥェォ	記号*	記号*
2 ABC	2	カキクケコ	ABC	abc
3 DEF	3	サシスセソ	DEF	def
4 GH	4	タチツテトッ	GHI	ghi
5 JKL	5	ナニヌネノ	JKL	jkl
6 MNO	6	ハヒフへホ	MNO	mno
7 PQRS	7	マミムメモ	PQRS	pqrs
8 TUV	8	ヤユヨャュョ	TUV	tuv
9 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	9	ラリルレロ	WXYZ	WXYZ
O ##>	0	ワヲン゛ー゜		

*記号で表示する内容

	ペース	(空白)	!	"	#	\$	%	&	,	()	*	+
,	_		/	:	;	<	=	>	?	@		١	

グループ分けされていない曲を選んでグループにします (連続した曲または1曲)。







- ・ソース(音源)が「MD」になり、1曲 目からの演奏になります。 (曲の確認がしやすくなります)
- グループモードはON/OFFどちらの
- ときでもこの操作はできます。 プレイモードは解除しておきます。 ◆45ページ参照

MD TITLE/EDITを数回押して編集 モードの「FORM GR |を選ぶ



SETを押す







▶▶I(またはI◀◀)ボタンを押してグ ループにする先頭の曲を選ぶ


例:3曲目を選んだとき



・選んだ曲がくり返し再生されます。

SETを押す






・他のグループに登録されている曲を 選ぶと「GROUP TRACK」が表示さ れます。選び直してください。

6 ▶▶I(またはI◀◀)を押してグループの 最後の曲を選ぶ

例:12曲目のとき






・1 曲だけグループにするときは、 この操作は必要ありません。

SETを押す





FORM GRを中止したいときは、 CANCELボタンを2回押します/

8 ENTERを押す





されます。

●編集操作を続けるときは、MD TITLE/EDITボタンを押 します。

〈お知らせ〉


- 「FORM GR」はグループモードがOFF(「GR」表示が消灯) のときでも操作できます。
- ●グループを作ると、後にあったグループの番号が一つ進 みます。

● 「CANNOT FORM」が表示されたときは

先頭の曲と最後の曲の間にグループがはさまれている と、グループを作ることはできません。このようなとき はMページの「グループを解除する(UNGROUP)」の操作 でグループを解除してからグループを作り直してくださ (10

グループに入れる (ENTRY GR)

● グループに登録されていない曲をいずれかのグループに 登録します。








- ・ソース(音源)が「MD」になり、 1曲目からの演奏になります。 (曲の確認がしやすくなります)
- ・GR表示が点灯していないとき は、GROUPボタンを押して表 示させます。
- ・プレイモードは解除しておきま す。→個ページ参照

2 MD TITLE/EDITを数回押して編集 モードの[ENTRY GR]を選ぶ








3 SETを押す








♣►►I(またはI◄◄)ボタンを押してグ ループに登録する曲を選ぶ

例: 2曲目のとき








・選んだ曲がくり返し演奏されます。


5 SETを押す





・選んだ曲がグループに登録されているときは、そのグループ番号が表示されます。

6 GROUP SKIP>>I(またはI<<)を押して登録するグループを選ぶ





・指定したグループの曲がくり返し 演奏されます。

プSETを押す






BASS TAPE TUNER in (MD) GR CD

(ENTRY GRを中止したいときは、) CANCELボタンを2回押します)

8 ENTERを押す






・指定した曲がグループ2に登録されます。


編集操作を続けるときは、MD TITLE/EDITボタンを押します。

〈お知らせ〉

● すでにグループに登録されている曲を、同じグループに 登録することはできません。「CANNOT ENTRY」が表示 されます。別のグループを選んでください。







- ソース(音源)が「MD」になり、曲数と演奏時間が表示 されます。
- ・GR表示が点灯していない ときは、GROUPボタンを 押して表示させます。
- ・プレイモードは解除してお きます。→個ページ参照

2 MD TITLE/EDITを数回押して編集 モードの「DIVIDE GR |を選ぶ







☆ SETを押す










♣ GROUP SKIP>>I(またはI<<)を押して分けたいグループを選ぶ</p>

例:グループ2のとき









編集操作を続けるときは、MD TITLE/EDITボタンを押します。

グループをつなげる(JOIN GR)







- ・ソース(音源)がMDになり、1 曲目からの 演奏になります。
- (曲の確認がしやすくなります)
- ・GR表示が点灯していないときは、 GROUPボタンを押して表示させます。
- ・プレイモードは解除しておきます。 ➡個ページ参照
- **2** MD TITLE/EDITを数回押して編集 モードの「JOIN GR」を選ぶ







3 SETを押す









4 GROUP SKIP>>I(またはI<<)を押してつなげたいグループを選ぶ

(1つ前のグループとつなげることができます)

例:グループ3をグループ2と1つにするとき



・選んだグループの曲(グループ3の曲)がくり返し演奏になりま



● 編集操作を続けるときは、MD TITLE/EDITボタンを押します。


〈お知らせ〉

● 「CANNOT JOIN」が表示されたときは

グループとグループの間にグループ登録されていない曲があります。このようなときは、図ページの「グループを移動する(MOVE GR)」でグループをとなりに移動してからつなげてください。

グループを移動する(MOVE GR)

-番号順に操作します。-



¶ 編集したいMDを入れ、MD▶/Ⅲを押 す



- ・ソース(音源)が「MD」になり、 1 曲目からの演奏になります。
- (曲の確認がしやすくなります)
- ・GR表示が点灯していないときは、 GROUPボタンを押して表示させます。
- ・プレイモードは解除しておきます。 ➡個ページ参照
- **2** MD TITLE/EDITを数回押して編集 モードの「MOVE GR」を選ぶ








☆ SETを押す









TUNER in MD GR CD

4 GROUP SKIP>>I(またはI<<)を押して移動するグループを選ぶ

例:グループ3のとき








● 編集操作を続けるときは、MD TITLE/EDITボタンを押します。

プループを解消する(UNGROUP) -番号順に操作します。-

●指定した一つのグループを解消します。







- ・ソース(音源)がMDになり、1 曲目からの 演奏になります。
- (曲の確認がしやすくなります)
- GR表示が点灯していないときは、 GROUPボタンを押して表示させます。
- ・プレイモードは解除しておきます。 ➡個ページ参照
- ▶MD TITLE/EDITを数回押して編集 - ドの「UNGROUP」を選ぶ








PSETを押す








GROUP SKIP>>I(またはI<<)を押して解消したいグループを選ぶ</p>

例:グループ3を選んだとき




・選んだグループの1曲目から演奏が始まります。




●編集操作を続けるときは、MD TITLE/EDITボタンを押し ます。

MD内の全グループを解消します。







●編集操作を続けるときは、MD TITLE/EDITボタンを押し ます。

6 3.5 2 1 4





- · ソース(音源)がMDになり、1 曲目からの 演奏になります。
- (曲の確認がしやすくなります)
- ・GR表示が点灯していないときは、 GROUPボタンを押して表示させます。
- ・プレイモードは解除しておきます。 →圏ページ参照
- **2** MD TITLE/EDITを数回押して編集 モードの「ERASE GR」を選ぶ







3 SETを押す








4 GROUP SKIP>>I(またはI<<)を押して消したいグループを選ぶ

例:グループ3を消すとき



・選んだグループ(グループ3の曲)がくり返し演奏になります。





● 編集操作を続けるときは、MD TITLE/EDITボタンを押します。

〈お知らせ〉

一度消去すると録音内容は元には戻りません。大切な録音が入っているMDは誤消去防止つまみを開いた状態(➡個ページ参照)にしておいてください。

他の機器を使う(聞く/録音する) -番号順に操作します。-





●他の機器の音声を聞く

背面のAUX IN端子にレコードプレーヤーなどを接続しておきます。→⑬ページ参照

1 FM/AM/AUXを押して「AUX」を選ぶ







・電源が入り、ソース(音源)が「AUX」になります。


2 接続した他の機器の演奏を始める


- ・レコードプレーヤーの場合、AL-E350(別売り)とフォノイコライザー: AC-S100J(別売り)を使います。
- ・詳しくは他の機器の取扱説明書をご覧ください。

3 VOLUMEで音量を調節する




- ・+側を押すと音量が上がり、-側を押すと下がります。
- ・VOLUME 0 ~35までの範囲で調節できます。詳しくは四ページをご覧ください。





● 他の機器の音声を録音する

あらかじめ録音用のMDまたはテープを入れておきます。




- ・マイクを使うときは、オーディオミキサー:MI-A40 (別売り)と一緒に使います。→30ページ参照
- MDは「GR」表示が点灯しているとグループ録音され ます。

●録音を途中でやめるときは

■(停止)ボタンを押します。

目覚ましタイマー(タイマー再生) -番号順に操作します。-




●好きな音楽によってお目覚めになることができます。

1 聞きたい音を準備する (電源「切」のときはPOWERボタンを押す) CDの演奏 CDを入れておく。 MDの演奏 MDを入れておく。 テープ再生 聞きたい面を上にしてテープを入れておく。 タイマーの動作時間に合わせてリバース モードを選びます。 放 送 FM/AM/AUXボタンを押して聞きたい放送局を選局しておく。


- ①タイマー予約ができる状態にする。
- ②開始時刻と終了時刻を設定する。
- ③タイマーモードを選ぶ。
- ④タイマー動作中の音量を設定する。
 - ・音量は任意に設定できます。

3 POWERを押して電源を切る



- 「SEE YOU」が表示され電源が切れます。
- ・表示窓にタイマー表示 (の)と現在時刻が表示 されているか確認して ください。
- 予約した開始時刻になるとタイマー再生が始まり、終了 時刻で電源が切れます。

なお、電源が切れてもタイマー表示(②)は残ります。 次の日も同じ時刻、同じタイマー予約の内容で使うこと ができます。




● 音量設定とフェードイン動作について

タイマー予約で音量を設定すると、タイマー再生スタート時は音量ゼロから設定した音量まで、自動的にボリュームが上がるフェードイン動作をします。 これをウェイクアップボリュームといいます。

● タイマー動作の取り消し

休日の前夜などに利用すると便利です。


CLOCK/TIMERボタンを 4 回押してタイマー表示(の)を 消します。または**CLOCK/TIMER**ボタンを押して 「**TIMER**」表示点滅中に**CANCEL**ボタンを押します。



再設定するときは、**CLOCK/TIMER**ボタンを押したあと **SET**ボタンを押してタイマー表示(*②*) を表示させます。

● タイマー予約の確認

タイマー表示(②)が表示されているとき




・CLOCK/TIMERボタン を押したあと、SETボタ ンを押します。 CLOCK/TIMERボタンを押すと、タイマー表示(の)が消えて「TIMER」表示の点滅になります。このあとSETボタンを押すと「開始時刻→終了時刻→タイマーモード→音量」が表示されます。


「TIMER SET」表示のあと、 元のソース(音源)表示に戻っ たら終わりです。


〈お知らせ〉

- タイマー再生の動作を途中でやめるときは、POWERボタンを押して電源を切ってください。
- CDやMDをプログラム順にタイマー再生することはできません。

タイマー予約のしかた(予約内容を変更するときも同じです) -電源[切]でも設定できます。-








あとはタイマーモードに合わせ、必要な操作をします。
 ➡圏ページ「目覚ましタイマー」または®ページ「録音タイマー」参照

〈お知らせ〉

- ●タイマー予約の内容は、一度設定するとメモリー(記憶) されます。変更するときは、上記の¶から操作をやり直して ください。
 - ただし、停電状態になるとメモリーは解除されます。
- ●設定を間違えたり表示が変わってしまったときは… 上記**1**から操作をやり直してください。
- 設定の途中でリモコンのCANCELボタンを押すと、前の内容に戻ります。



●外出中でも放送の留守録音ができます。

¶ FM/AM/AUXを押して録音したい 放送局を選ぶ

➡28ページ参照

2 タイマー予約をする(→50ページ参照)

- ①タイマー予約ができる状態にする。
- ②開始時刻と終了時刻を設定する。
 - ・1分程度の余裕をとって予約します。
- ③タイマーモードは**TU MD REC**または**TU TAPE REC**を選ぶ。
- ④TU MD RECを選んだときは、録音モード(SP、LP2またはLP4のいずれか)を選ぶ。
- ⑤タイマー動作中の音量を設定する。
 - ・ VOLUME Ø に設定しておくと、録音中の音はスピーカーからは出ません。


3 録音用のMDまたはテープを入れる

・MDに録音するとき



ラベル面を上に

・「GR」表示が点灯していると、 グループ録音することができ ます。 ・テープに録音するとき



- ・録音したい面を上にしてテープを入れ、REV. MODEボタンを押してリバースモードを選んでおきます。
- ・ノーマルテープ(TYPE I)を使います。


▲ POWERを押して電源を切る





- ・「SEE YOU」表示のあと電源が切れ ます。
- 表示窓にタイマー表示(② REC)と現 在時刻が表示されているか確認して ください。

予約した開始時刻になると録音がスタートし、終了時刻で電源が切れます。



◆次の日も同じ時刻に同じ放送局をタイマー録音するときは…

CLOCK/TIMERボタンを押したあと**SET**ボタンを押してタイマー表示(② REC)を表示させ、再設定します。


ちょっと一言

● タイマーの開始時刻と終了時刻は一度予約するとメモリー(記憶)されます。

時刻を変更したいときは、タイマー予約をし直してく ださい。

〈お知らせ〉

● 停電状態になると、タイマー予約は取り消されます。 このようなときは、時計を合わせ直してからタイマー予 約をしてください。




*おやすみタイマーとは…

テレビなどのオフタイマーと 同じ機能で、指定の時間が経 過すると自動的に電源を切り ます。

●CDの演奏などを聞きながらおやすみになるには

┫ 聞きたいソース(音源)の音を出す							
	操作						
CDの演奏	CDを入れ、CD▶/IIボタンを押して演奏する。						
MDの演奏	MDを入れ、MD►/IIボタンを押して演奏する。						
テープ再生	テープを入れ、 TAPE◀▶ ボタンを押して再 生する。おやすみタイマーの動作時間に合 わせてリバースモードを選びます。						
放 送	FM/AM/AUXボタンを押して聞きたい放送局を選局する。						

2 リモコンのSLEEPを押して動作時間を選ぶ



- * SLEEP が表示窓に表示され、10、20、30、60、90、120分のいずれかに設定できます。設定後4秒で設定前のソース(音源)表示に戻ります。このとき表示窓が自動で暗くなります(DIMMER 2の状態)。
- おやすみタイマーがスタートし、指定の時間を経過する と電源が切れます。

● おやすみタイマーの動作時間の確認




- ・SLEEPボタンを押すと残り時間 が確認できます。もう一度押すと 再設定(時間の延長)ができます。
- ・DIMMERボタンを押すと、表示 窓の明るさを変えることができま す。➡圏ページ参照
- ◆おやすみタイマーを使っておやすみになり、翌朝、 タイマー再生でおめざめになるには
- 目覚ましタイマーを設定する
 →圏ページ参照
- 2. おやすみ時に聞きたい音を出す
- 3. SLEEPを押して動作時間を選ぶ
- ◆おやすみタイマーのソース(音源)と、タイマー再生のソース(音源)は任意に選べます。

例えば

おやすみタイマー	CD)演奏	テー	プ再生
タイマー再生	放	送	MD	D 加演奏

ただし、両方とも放送を選んだときは、おやすみ時の最後に聞いていた放送局を翌朝も聞くことができます。

● おやすみタイマーの取り消し



· POWERボタンを押して電源を 切ると取り消されます。設定を解 除するだけのときは、SLEEPボタ ンで解除します。

エリアガイド放送局一覧

●エリアガイド放送局一覧

AM放送の場合、エリアガイド機能により地域ごとに下記の周波数が呼出せます。

+40	加米六日石	エリアの放送がよ	表示窓の	表示とプリt	zットされて	いる放送局	の周波数(P	はプリセット	トのことです	_)	
市外局番	都道府県名	く入る代表都市名	P 1	P 2	Р3	P 4	P 5	Р6	P 7	P8	P 9
011,0123~0129 0131~0136 0141~0149	北海道	札幌	NHK 1 567kHz	NHK2 747kHz	HBC 801kHz	HBC 864kHz	NHK 1 945kHz	NHK2 1,125kHz	HBC 1,287kHz	STV 1,440kHz	*
0150~0152 0157~0159	北海道	網走 北見	NHK2 702kHz	NHK2 747kHz	HBC 801kHz	STV 909kHz	NHK 1 1,188kHz	HBC 1,449kHz	STV 1,485kHz	NHK 1 1,584kHz	*
0153~0156	北海道	釧路	NHK 1 585kHz	NHK 1 603kHz	STV 882kHz	STV 1,071kHz	NHK2 1,125kHz	NHK2 1,152kHz	HBC 1,269kHz	HBC 1,404kHz	*
0137~0139	北海道	函館	NHK 1 567kHz	STV 639kHz	NHK1 675kHz	NHK2 747kHz	STV 882kHz	HBC 900kHz	HBC 1,269kHz	NHK2 1,467kHz	*
0160~0169	北海道	旭川	NHK 1 621kHz	NHK2 747kHz	NHK1 792kHz	NHK 1 837kHz	HBC 864kHz	NHK1 927kHz	STV 1,197kHz	NHK2 1,602kHz	*
0172~0179	青森	青森	NHK2 774kHz	NHK 1 963kHz	NHK1 999kHz	RAB 1,233kHz	RAB 1,485kHz	*	*	*	*
018 0182~0189	秋田	秋田	NHK2 774kHz	ABS 936kHz	NHK 1 1,503kHz	*	*	*	*	*	*
019 0190~0199	岩手	盛岡	NHK 1 531kHz	IBC 684kHz	NHK2 774kHz	NHK2 1,386kHz	*	*	*	*	*
022 0220~0229	宮城	仙台	NHK 1 891kHz	NHK2 1,089kHz	TBC 1,260kHz	*	*	*	*	*	*
023 0233~0239	山形	山形	NHK 1 540kHz	NHK2 774kHz	YBC 918kHz	NHK 1 1,368kHz	*	*	*	*	*
024 0240~0249	福島	郡山	NHK2 693kHz	NHK 1 846kHz	RFC 1,098kHz	RFC 1,458kHz	*	*	*	*	*
025 0250~0259	新潟	新潟	NHK 1 792kHz	NHK 1 837kHz	BSN 1,062kHz	BSN 1,116kHz	BSN 1,530kHz	NHK2 1,593kHz	*	*	*
026 0260~0269	長野	長野	NHK 1 540kHz	NHK 1 62 1kHz	NHK2 693kHz	NHK1 819kHz	SBC 864kHz	SBC 1,098kHz	*	*	*
027 0270~0279	群馬	前橋	NHK 1 594kHz	NHK2 693kHz	TBS 954kHz	ブンカ 1,134kHz	ニッポン 1,242kHz	*	*	*	*
028 0280~0289	栃木、茨城	宇都宮	NHK 1 594kHz	NHK2 693kHz	TBS 954kHz	ブンカ 1,134kHz	ニッポン 1,242kHz	CRT 1,530kHz	*	*	*
029 0290~0299	茨城	水戸	NHK 1 594kHz	NHK2 693kHz	TBS 954kHz	ブンカ 1,134kHz	IBS 1,197kHz	ニッポン 1,242kHz	IBS 1,458kHz	*	*
03.042~048 0421~0499	東京、神奈川 千葉、埼玉	東京	NHK 1 594kHz	NHK2 693kHz	AFN 810kHz	TBS 954kHz	ブンカ 1,134kHz	ニッポン 1,242kHz	ラジオニホン 1,422kHz	*	*
052,0521~0529 0531~0536	愛知	名古屋	NHK 1 729kHz	NHK2 909kHz	CBC 1,053kHz	トウカイラジオ 1,332kHz	SBS 1,404kHz	GIFU 1,431kHz	*	*	*
053,054 0537~0549	静岡	静岡	NHK2 639kHz	NHK 1 882kHz	SBS 1,404kHz	*	*	*	*	*	*
0551~0557	山梨	甲府	NHK2 693kHz	YBS 765kHz	NHK1 927kHz	TBS 954kHz	ブンカ 1,134kHz	ニッポン 1,242kHz	*	*	*
0550 0558~0559	静岡	沼津	NHK2 639kHz	NHK 1 882kHz	SBS 1,404kHz	SBS 1,557kHz	*	*	*	*	*
058 0561~0589	愛知、岐阜	岐阜	NHK 1 729kHz	NHK 1 792kHz	NHK2 909kHz	CBC 1,053kHz	トウカイラジオ 1,332kHz	GIFU 1,431kHz	*	*	*
058 0592~0599	三重	津	NHK 1 729kHz	NHK2 828kHz	CBC 1,053kHz	トウカイラジオ 1,332kHz	*	*	*	*	*
06 0720~0729	大阪	大阪	AM KOBE 558kHz	NHK 1 666kHz	NHK2 828kHz	ABC	KBS 1,143kHz	MBS 1,179kHz	OSAKA 1,314kHz	*	*
073 0734~0739	和歌山	和歌山	NHK 1 666kHz	NHK2 828kHz	ABC 1,008kHz	MBS	OSAKA 1,314kHz	WBS	*	*	*

^{● *}印の欄およびP10~P15には放送局がメモリーされておりません。お好きな放送局をご自分でプリセットすることができます。→図ページ「放送局を選んで記憶させる」を参照

[●]放送局名は表示窓に表示されます。

● エリアガイド放送局一覧

市外局番	都道府県名	エリアの放送がよ	表示窓の		ヹットされて		の周波数(Pl	はプリセット	へのことです)	
コリントの甘		く入る代表都市名	Ρl	P 2	Р3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9
075 0740~0759	京都奈良、滋賀	京都	NHK 1 666kHz	NHK2 828kHz	ABC 1,008kHz	KBS 1,143kHz	MBS 1,179kHz	OSAKA 1,314kHz	*	*	*
076 0761~0762	石川	金沢	MRO 1,107kHz	NHK 1 1,224kHz	NHK2 1,386kHz	*	*	*	*	*	*
0763~0766	富山	富山	NHK1 648kHz	KNB 738kHz	NHK2 1,035kHz	*	*	*	*	*	*
0760 0767~0769	石川	七尾	NHK1 540kHz	MRO 1,107kHz	NHK2 1,386kHz	*	*	*	*	*	*
077 0771~0775	京都、滋賀	大津	NHK1 666kHz	NHK2 828kHz	ABC 1,008kHz	KBS 1,143kHz	MBS 1,179kHz	KBS 1,215kHz	OSAKA 1,314kHz	*	*
0770 0776~0779	福井	福井	FBC 864kHz	NHK 1 927kHz	NHK2 1,521kHz	*	*	*	*	*	*
078 0790~0799	兵庫	神戸	AM KOBE 558kHz	NHK 1 666kHz	NHK2 828kHz	ABC 1,008kHz	MBS 1,179kHz	OSAKA 1,314kHz	*	*	*
082,0823~0826 0828~0829	広島	広島	NHK2 702kHz	NHK 1 1,071kHz	RCC 1,350kHz	*	*	*	*	*	*
083 0832~0839 0820,0827	ШО	ШО	NHK 1 675kHz	KRY 765kHz	KRY 918kHz	NHK2 1,377kHz	AFN 1,575kHz	*	*	ж	*
0840~0849	広島	尾道	NHK 1 999kHz	RCC 1,530kHz	NHK2 1,602kHz	*	*	*	*	*	*
0851~0856	島根	松江	BSS 900kHz	NHK 1 1,296kHz	BSS 1,431kHz	NHK2 1,593kHz	*	*	*	*	*
0857~0859	鳥取	米子	BSS 900kHz	NHK 1 963kHz	NHK2 1,125kHz	NHK 1 1,368kHz	BSS 1,431kHz	*	*	*	*
086 0863~0869	岡山、広島	岡山	NHK 1 603kHz	NHK2 1,386kHz	RSK 1,494kHz	*	*	*	*	*	*
087 0875~0879	香川	高松	NHK2 828kHz	NHK2 1,035kHz	NHK 1 1,368kHz	RNC 1,449kHz	*	*	*	*	*
0883~0886	徳島	徳島	NHK2 828kHz	NHK 1 945kHz	JRT 1,269kHz	*	*	*	*	*	*
0880 0887~0889	高知	高知	RKC 900kHz	NHK 1 990kHz	NHK 1 999kHz	NHK2 1,152kHz	RKC 1,197kHz	*	*	*	*
089 0892~0899	愛媛	松山	NHK 1 846kHz	NHK 1 963kHz	Nancy 16 1,116kHz	NHK2 1,512kHz	*	*	*	*	*
092,093, 0920 0930,0940~0949	福岡長崎	福岡	NHK1 612kHz	NHK2 1,017kHz	RKB 1,278kHz	KBC 1,413kHz	*	*	*	*	*
0951~0955	佐賀	佐賀	NHK1 612kHz	NHK2 873kHz	NHK 1 963kHz	RKB 1,278kHz	KBC 1,413kHz	NBC 1,458kHz	*	*	*
0950,095 0956~0959	長崎	長崎	NHK1 684kHz	NHK2 873kHz	NHK 1 981kHz	NBC 1,098kHz	NBC 1,233kHz	*	*	*	*
096 0964~0969	熊本	熊本	NHK 1 756kHz	NHK 1 846kHz	NHK2 873kHz	RKK 1,197kHz	NHK 1 1,341kHz	*	*	*	*
097 0972~0979	大分	大分	NHK 1 639kHz	NHK2 873kHz	OBS 1,098kHz	*	*	*	*	*	*
0982~0987	宮崎	宮崎	NHK 1 540kHz	NHK 1 621kHz	NHK2 873kHz	MRT 936kHz	OBS 1,098kHz	NHK2 1,467kHz	*	*	*
098,0980 0988~0989	沖縄	那覇	NHK 1 540kHz	NHK 1 549kHz	AFN 648kHz	RBC 738kHz	ROK 864kHz	NHK2 1,125kHz	*	*	*
099 0991~0999	鹿児島	鹿児島	NHK 1 576kHz	NHK 1 792kHz	MBC 1,107kHz	NHK2 1,386kHz	*	*	*	*	*

〈お知らせ〉

●市外局番が変更になったときは、変更前の市外局番を入 力してください。


CDについて

CDの取り扱いかた

●ケースからの出し入れ

センターホルダーを押さえ





文字のある面を上にして…



上から押さえて入れる。

- CDにテープやシールなどを張ったり字を書いたりしな いでください。
- CDは曲げないでください。



- 文字のある面に on または on the state of the stat このいずれかの マークが入っているCDをお使いください。
- ●ハートや花などの形をしたシェイプCD(特殊形状のCD) は、絶対に使用しないでください。故障の原因となります。


CD-R/CD-RWディスクについて

お客様が編集したCD-R/CD-RWディスクは、ファイ ナライズされているディスクに限り本機でお楽しみい ただけます。


- ●音楽用のCDフォーマットで記録されたCD-R/CD-RWディスクが再生できます。ただし、ディスクの 特性や記録状態によっては再生できないことがあり
- CD-R/CD-RWディスクをお使いになる前に、ディ スクの使用上の注意をよくお読みください。
- ●ディスクの特性・傷・汚れまたはプレーヤーのレン ズの汚れ・結露などにより本機で演奏できないこと があります。
- 音楽用のCDフォーマット以外で記録したことのあ るCD-RWディスクは、いったん全曲を消去してく ださい。そのまま使用すると、突然大きな音が出て スピーカーを破損するなどの原因になります。
- MP3には対応しておりません。

CDのお手入れ

演奏する前に、演奏面についたほこりやゴミ、指紋などを 柔らかい布でふきとってください。 必ず内側から外側にふいてください。



必ず内側から外側へ



連続したキズは音飛び の原因となります。


● シンナーやベンジン、アナログレコード用のクリーナー などは絶対に使用しないでください。

MDについて

MDの取り扱いかた

シャッターは開けないで

シャッターは開かないようにロックされています。無理に 開けようとするとディスクがこわれます。



置き場所に気をつけて

次のようなところには置かないでください。

- ・直射日光が当たるところや車の中など温度の高いところ
- ・風呂場など湿気の高いところ
- 海辺や砂場など、砂ぼこりが多いところ


ディスクが反ったり、汚れやキズなどで使えなくなる原因 となります。

定期的にお手入れを

カートリッジにほこりやゴミがついたときは、乾いたやわ らかい布でふき取ってください。

大切な録音を消さないために

録音用MDには、大切な録音を間違って消さないための、誤 消去防止つまみがついています。録音や編集が終わった ら、カートリッジ側面の誤消去防止つまみをスライドさせ 開いた状態にしておきます。新しく録音や編集をしなおす ことができなくなります。録音や編集をしなおすときは、 閉じた状態に戻してください。



はつまみを閉じる


誤って消してしまわないようにつまみを 開く(消去防止)

ラベル面

〈お知らせ〉

ります。

- ●曲名などを記入したラベルは、指定以外の位置には張ら ないでください。万一、ラベルエリアよりはみ出した り、はがれかかったままMDを挿入すると、故障の原因と なります。
- MDは♪などの矢印に従って正しく入れてください。 間違った方向で挿入す ると、故障の原因とな



カセットテープについて

カセットテープの取り扱いかた

- テープにたるみがあります と、巻き込んだり、故障の 原因になります。使用する 前に右図のようにして**たる み**を取り除いてください。
- テープを引き出したり、テー プ面にふれないでください。




● C-120やC-150などの長時間テープは、使用しないでくだ さい。

長い時間録音や再生ができて便利ですが、テープが薄く 伸びやすいため機器内部に巻き込まれる原因となりま す。

● リーダーテープについて

テープの始まりと終わりには、録音できない部分…リー ダーテープ…があります。録音する前にこのリーダー テープの部分を巻き取っておきましょう。




大切な録音を消さないために

カセットテープには誤消去防止用のツメ(タブ)がついてい ます。

●ツメを折っておくと録音(消去) ●再び録音したいときはツメの ができなくなり、誤って消し **てしまうことが防げます。**

穴をセンロハンテープなどで ふさぎます。



カセットテープの種類検出穴について

本機は、オートテープセレクト方式になっていますので、 テープの種類は自動的に判別されます。



・ハイポジションテープ は、再生に限り使えま す。メタルテープ (TYPEN)には対応し ておりませんので使用 しないでください。

ハイポジションテープ(TYPEII) の種類検出穴

・ノーマルテープ(TYPEI)には、この検出穴はありま

お手入れ

本体の清掃

パネル操作面が汚れたら柔らかい布でからぶきしてくださ い。汚れがひどいときは水で布をしめらすか、中性洗剤を 少し布につけてふき、あとはからぶきしてください。


お願い

● シンナーやベンジン、アル コールなどの化学薬品でふ いたり、殺虫剤をかけない でください。変色したり表 面の仕上げをいためること があります。



テープデッキのヘッド部の清掃

音が小さくなったり音質が悪くなる前に、およそ10時間使 うごとにヘッドやピンチローラー、キャプスタンを清掃し ます。



・市販のクリーニングキット(綿棒とクリーニング液)を使 うと便利です。

ヘッドの消磁について


ヘッドが磁化されると、高音が聞こえにくくなったり雑 音が多くなります。このようなときは、市販のヘッド消 磁器で消磁してください。

CDプレーヤーのレンズの清掃

レンズの汚れは音飛びなど演奏ができなくなる原因になり

CDドアを開け、図のようにレンズをクリーニングしてく ださい。

●ほこりなどは市販のクリーニングキットのブロワーを使 ってゴミをはき出してください。






付いているときは 綿棒で軽くふいて ください。

MDの技術解説

MD-80使用で80分の再生または録音ができる直径64mmのディスクを使った新しいデジタルオーディオ、それがMDです。

カートリッジのはたらき

ディスク自体の直径は、8 センチ**CD**よりも小さな64mm。このディスクがカートリッジの中に収められています。カートリッジの大きさも、68×72mm、厚さ5 mmのポケットサイズ。持ち運びや収納がとてもラクです。また、カートリッジに守られているのでほこりやゴミがつきにくく、しかも、使用中のとき以外は閉じているシャッターのおかげで、ディスクにキズや指紋をつける心配もありません。取り扱いがたいへん手軽です。




2種類のディスク

MDには、録音できる「録音用MD」と再生しかできない「再生専用MD」との2種類のディスクがあります。再生のしかたは、どちらのディスクも、レーザー光を照射しその反射によって信号を読み取るという同じ方式ですが、記録のしかたが異なります。

再生専用MD


市販のMDソフトに使用されているタイプです。録音はできません。CDと同様、ピットと呼ばれる小さなくぼみの有無でデータが記録されています。このような記録方式のディスクを「光ディスク」といいます。



再生専用MD

録音用MD


自分で録音することのできる、いわゆる「生MD」です。何度も録音しなおせるように、加工しやすい磁気によってデータが記録されます。レーザー光をあてて熱することにより磁気を消し、そこに磁気ヘッドで記録していきます。このような記録方式のディスクを〔光磁気(MO: Magneto Optical)ディスク〕といいます。



録音用MD


ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding)

音の中には、実際にはよく聴こえない音が混ざっています。例えば、音が小さいときは低音や高音は聴こえにくくなります。また、大きい音と同時または直後に小さい音が鳴ってもその音は聴こえません。MDでは、「ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding)」という技術を使って、こうした人間の聴感特性に基づき音を取捨選択することによりデータを小さく圧縮しています。この技術により、記録するデータは元のデータの約1/5の量になり、小さなMDにも収めることが可能となりました。さらにATRAC3の場合、LP2で元のデータの約1/10、LP4で約1/20に圧縮しステレオ長時間録音を可能にしています。




音飛びガードメモリー

MDを再生する場合、振動で音が飛ばないように、再生する曲のデータをメモリーにいったん蓄えておく機能「音飛びガードメモリー」が働いています。この機能により、振動でディスクの信号が光レーザーで読み取れなかった場合に「音飛びガードメモリー」のデータがあるので、実際に聞こえる音は途切れません。



UTOC (User Table of Contents)

録音用MDには、曲の内容とは別に、「目次(UTOC)」があります。これは、各曲が記録されている位置、曲の区切り、曲順などが記録されていて、この目次を見ることで、頭出しなどが素早くできます。また、編集のときは、この「目次(UTOC)」を変更するだけで、曲の内容を録音し直す必要がありません。



デジタル録音のきまり(SCMS)

CDからデジタル信号のままデジタル録音したMDには、著作権保護のため次のような決まりがあります。


SCMS (Serial Copy Management System)

MDは、CDのクリアな音をデジタル録音することができます。ただし、こうして録音されたMDを他のMDに再びデジタル信号のまま他の機器でコピーすることはできないようになっています。つまり、「コピーのコピー」をつくることはできません。この決まりをSCMS(シリアル・コピー・マネージメント・システム)といいます。

本機は、この決まりに準拠して設計されています。

〈お知らせ〉

- ◆本機を使ってCDの音をデジタル録音したMDは、他の機器でデジタルコピーすることはできません。
- デジタル録音したCD-R/CD-RWは、MDに録音することができません。「SCMS CANNOT COPY」が表示されます。



あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。なお、この商品の価格には、著作権法の定めにより、私的録音補償金が含まれております。

■私的録音補償金についてのお問い合わせ先:

社団法人 私的録音補償金管理協会 電 話 03-5353-0336(代)

倍速録音の制限について

● 本機は、CDを倍速でMDに録音(コピー)することができます。このため著作権を保護するための規制が設けられています。つまり一度録音したCDの曲は、その曲の録音開始から74分が経過しないと、再録音(倍速または等速録音)はできないようになっています。

例えば、8センチCDの1曲目を何回もプログラムして倍速録音するという使いかたは、できません。「HCMS CANNOT COPY」と表示され、「ピッピッピ」音のあと録音が解除されます。

また**CD**から**MD**に倍速録音をする場合、録音開始から 74 分以内に合計で 100 曲以上録音することはできません。 99 曲までの録音ができます。

故障かな?と思う前に ーおや?故障かな?と思ったら… 修理に出す前にもう一度お確かめください。一

	症状	原 因	処置・確認のしかた	参 照 ページ
#	音がでない。	・ヘッドホンがつながれている。	・ヘッドホンのプラグを抜く。	13
共通部	表示窓の時刻表示が点滅している。	·20分以上の停電があったため。 または電源コードを抜いたため。	・時計合わせやタイマーの予約をし直す。	14
CD T	演奏が始まらない。	・ CD が裏返しに入っている。	・文字のある面が上になるように正しく 入れる。	18
プレーヤー		・レンズに露がついている。	・電源を入れたまま、数時間待ち乾いてから使う。	7
部	特定の個所が正常に演奏できない。	・ CD にキズがある。	· CDを交換する。	•
M	演奏が始まらない。	・レンズに露がついている。	・電源を入れたまま、数時間待ち乾いて から使う。	7
レコーダ	録音ができない。	· MDが誤消去防止状態になっている。 (DISC PROTECTEDが表示)	・ MD の誤消去防止つまみをずらし、穴 の閉じた状態にする。	64
部	編集操作ができない。	・プレイモード(PROGRAM、RANDOM またはGROUP) がオンになっている。	・リモコンの PLAY MODE ボタンを押し てプレイモードを解除する。	37 45
テープ	再生音が小さい。	・ヘッドが汚れている。	・ヘッドを清掃する。	65
テープデッキ部	TAPE RECボタンを押し ても録音状態にならない。	・カセットの誤消去防止用のツメが折れ ている。	・セロハンテープなどでツメの穴をふさ ぐ。	65
チューナー部	雑音が多くて放送がうま く受信できない。	・アンテナの調節が悪い。	・アンテナの調節をし直す。または設置 場所を変える。	12
部	く文信できない。	・テレビや OA 機器がそばにある。	・テレビや OA 機器などから離す。	•
タイ	<i>ねく</i> フーがフター トレ ナ	・現在時刻が合っていない。	・正しい時刻に設定し直す。	14
イマー部	タイマーがスタートしな い。	・タイマー表示(⊘)が表示されていな い。	・TIMERボタンを押してタイマー表示 (②)を表示させ、再設定する。	59
Ϋ́		・リモコンの乾電池が消耗している。	・新しい乾電池(単3形)と交換する。	11
リモコン	リモコン操作ができない。	・リモコン受光部に直射日光などの強い 光が当たっている。	・直射日光や照明器具などの強い光が当 たらない所で操作する。	11

●上記の処置をしても正しく動作しないときは

本機はマイコンの働きで、多くの動作を行なっております。万一どのボタンを押してもうまく動作しないときは、一度電源コードを外し、しばらく待ってからつなぎ直してください。そのあと時計合わせやタイマー予約をし直してください。

◆大切な録音の場合は、必ず事前に試し録音をして正常に 録音できることを確認してからお使いください。

お願い

◆本機の故障または不具合等により録音、再生およびCD の演奏などにおいて利用の機会を逸したために発生し た損害等の補償については、ご容赦ください。

●MD(ミニディスク)のメッセージ表示一覧

メッセージ	意味	処 置
BLANK DISC	何も録音されていないMDが入ってい る。	新しく録音するとき以外は、他の録音 済みのMDと取り換えてください。
CANNOT JOIN	録音モードが異なる曲または 8 秒以 下の短い曲をつなげようとした。	MDのシステム上の制約です。
	離れているグループをつなげようとした。	→ 51ページ参照
DISC ERROR	MDが異常(損傷している)。	MDを取り換える。
DISC FULL	MDの空き時間が足りない。 曲番号が254を超える。 (254曲まで録音可能)	他の録音用MDと取り換えてください。
DISC PROTECTED	MDが誤消去防止状態になっている。	MDの誤消去防止つまみをずらし、穴 の閉じた状態にする。
EMERGENCY STOP	録音中に異常が発生した。	■(停止)ボタンでいったん停止してから操作しなおしてください。
MD NO DISC	MDが入っていない。	MDを入れてください。
NON AUDIO CANNOT COPY	CD-ROM(ビデオCDなど)をデジタルダビングしようとした。	録音を中止してください。
PLAYBACK MD	再生専用MDに録音・編集しようとした。	録音用MDと取り換えてください。
TRACK PROTECTED	トラックプロテクトがかかっている。	本機では解除できません。プロテクト をかけたときの機器で解除します。
SCMS CANNOT COPY	デジタルダビングのコピーのコピー を作ろうとした。	アナログで録音する。
HCMS CANNOT COPY	倍速で録音した曲を、その曲の録音開始から74分以内に再録音しようとしたため。	
CAN NOT LISTEN	倍速録音中に音量・音質調節をした ため	倍速録音中は、CDの演奏音が出ません。 終わるまで待ってください。
GROUP TRACK	すでにグループに登録されている曲 を選んでグループを作ろうとした。	グループに登録されていない曲を選 んでグループを作る。
CANNOT ENTRY	すでに登録されているグループに登 録しようとした。	登録先のグループを正しく選ぶ。

保証とアフターサービス(必ずお読みください)

保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入 をお確かめのうえ、販売店から受取っていただき内容 をよくお読みの後、大切に保管してください。

> ---- 保 証 期 間 ---お買い上げの日から 1 年間

補修用性能部品の最低保有期間

CD-MDポータブルシステム補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り後6年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理に関するご相談やご不明な点は

修理に関するご相談やご不明な点は、**お買い上げの販売店**または**四ペ**ージの**「ビクターサービス窓口案内」**をご覧のうえ最寄りのサービス窓口にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

持込修理

図ページの「故障かな?と思う前に」に従ってお調べください。それでもなお異常のあるときは、使用を中止し、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。このとき不具合の発生したCDやMDなどのメディアも、一緒にご持参ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、お客様のご要望に より有料で修理させていただきます。

便利メモ	お買い上げ日				
	お買い上げ店名	1)	_	

別売アクセサリー)

·ヘッドホン: HP-S55

・フォノイコライザー:**AC-S100J**

・フルオートプレーヤー: **AL-E350**(**MM**型カートリッジ)

· オーディオミキサー: MI-A40

·電源コード: CN-325A(長さ1.8m)

· 整 合 器: **VZ-71A**

- ·接 続 コ ー ド: CN-201A (AUX IN端子の接続用)
- ・クリーニングキット: **CK-25(CD**用)
- · CDレンズクリーナー: **CL-CDL**
- MDレンズクリーナー: **CL-ML**
- カセットデッキ用ヘッドクリーナー: CK-6
- ■別売りアクセサリーはお買い上げの販売店でお求めくだ さい。
- ■この製品の製造時期は本体の背面に表示されています。

ビクターサービス窓口案内(ビクターサービスエンジニアリング株式会社)

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご相談ください

ご転居等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

都県	府名	窓口名	TEL	₩	所 在 地
			北	海道	
		札 幌 S.C.	(011)898-1180	004-0005	札幌市厚別区厚別東5条1-2-29
		旭 川S.C.	(0166)61-3659	070-8012	旭川市神居二条3-2-15
北淮	道	北 見 S.S. 釧 路 S.S.	(0157)25-8557 (0154)24-0797	090-0037 080-0005	北見市山下町4-7-19 釧路市松浦町3番3号
		带 広 S.S.	(0155)24-4493		帯広市東六条南12-11
		函館S.S.	(0138)52-5324	040-0001	函館市五稜郭町4-16函館あおば生命ビル1F
			東	北	
		青 森 S.C.	(017)723-2261	030-0844	青森市桂木4-6-17
青	森	八 戸S.S.	(0178)44-4521	031-0804	八戸市青葉2-21-2 弘前市高田1-13-1
	_	<u>弘前S.S.</u> 盛岡S.C.	(0172)28-0165 (019)637-0121	036-8084	盛岡市津志田9地割24-1
岩	手	水 沢 S.S.	(0197)22-2773	023-0815	水沢市天文台通り3-12
		秋 田S.C.	(018)824-3189	010-0953	秋田市山王中園町4-1
秋	田	大館S.S. 横手S.S.	(0186)43-0980 (0182)32-8873	017-0874 013-0064	大館市美園町5-6 横手市赤坂字大道向3-6
_	侧 台SC		(022)287-0151	984-0011	仙台市若林区六丁の目西町7-13
宮	城	石 巻 S.S.	(0225)94-7711	986-0853	石巻市門脇字四番谷地8-18
山	形	山 形 S.C. 酒 田 S.S.	(023)642-0279 (0234)26-7145	990-2412 998-0842	山形市松山3-12-18 洒田市魚ヶ崎6.6.1
		酒 田 S.S. 郡 山 S.C.	(0234)26-7145	963-0205	酒田市亀ヶ崎6-6-1 郡山市堤1-3
福	島	いわき S.S.	(0246)28-4991	970-8034	いわき市平上荒川字桜町19-4
113	퍼	会津若松 S.S.	(0242)38-1355	965-0831	会津若松市表町1-44ハイツシンフォニー101
		福 島 S.S.	(024)553-9437	960-0103	福島市本内字南原26-1
		F.1.354		・甲信	
		【出張修理専門】 首都圏サービスセンター	のご相談窓口 (025)241-4003	270.0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
新	澙	【お預かり修理、	補修用部品】のご		十条宗用女川当八島と-13-27
杊	ri m	新 潟 S.C.	(025)242-3431	950-0084	新潟市明石1-2-19
		長 岡S.S. 上 越S.S.	(0258)24-8391 (0255)45-1734	940-0012 942-0081	長岡市下下条2-1366-1
		【出張修理専門】	のご相談窓口	942-0061	上越市五智 1-1 1
		首都圏サービスセンター	(026)221-7607	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
長	野	【お預かり修理、	補修用部品】のご		F==+U-4*=000 1
		長 野S.C. 松本S.S.	(026)221-6583	380-0913	長野市川合新田962-1 松本市庄内2-4-21
		【出張修理専門】	のご相談窓口		
群	馬	「お預かり修理、	(027)255-5982 補修用部品】のご		千葉県浦安市当代島2-13-27
		前 橋 S.C	(027)255-5921		前橋市大渡町1-19-1
		【出張修理専門】	のご相談窓口		
栃	木	首糰サービスセンター 【お預かり修理、	(028)635-2938 補修用部品】のご	279-0001 相談窓口	千葉県浦安市当代島2-13-27
		宇都宮S.C	(028)638-1639	321-0953	宇都宮市東宿郷3-5-22
茨	城	土 浦 S.C.	(0298)21-8756	300-0813	土浦市富士崎 1 - 10-1
		水 戸 S.S. 【出張修理専門】	(029)246-1560 のご相談窓口	310-0836	水戸市元吉田町1077
山	梨	首都圏サービスセンター	(055)227-5773		千葉県浦安市当代島2-13-27
_	<i>-</i> /-	【お預かり修理、	補修用部品】のご		mat/8mo 11
		甲 府 S.S. 【出張修理専門】	(055)237-4016 のご相談窓口	400-0864	甲府市湯田2-11-5
		首都圏サービスセンター	(03)5803-2888	279-0001	浦安市当代島2-13-27
-	#	【お預かり修理、	補修用部品】のご	相談窓口	
干	葉	千 葉 S.C. 柏 S.C.	(043)246-2588 (0471)75-4322	261-0001 277-0863	千葉市美浜区幸町2-1-1 柏市豊四季512-10-67
		h	(0471)75-4322	279-0001	浦安市当代島2-13-27
		【出張修理専門】	のご相談窓口		
		首都圏サービスセンター	(03)5803-2888		千葉県浦安市当代島2-13-27
		【お預かり修理、 本 郷 S.C.	補修用部品】のご (03)5684-8254		文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル1F
東	京	秋葉原 S.S	(03)3084-8234	101-0021	千代田区外神田1-6-6
~~	۵١,	練 馬 S.C.	(03) 3993-7520	176-0014	練馬区豊玉南1-19-1
		大 田 S.C. 八 王 子 S.C.	(03)3727-9385	145-0062 192-0045	大田区北千束2-20-6 八王子市大和田町2-9-6
			門)のご相談窓口	1 .02 0040	/ C 1 117 (
		首都圏メンテナンスセンター	(03)3874-5231	110-0003	台東区根岸5-4-3
		【出張修理専門】		070 000	工英目诺史本业从自2.12.07
埼	玉	首翻サービスセンター 【お預かり修理、	(03)5803-2888 補修用部品】のご	279-0001 坦懿空口	千葉県浦安市当代島2-13-27
0		大 宮 S.C.	(048)654-5241	330-0037	さいたま市東大成町2-658-1
		熊 谷 S.S.	(048)553-5105		行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B
		【出張修理専門】	1	070 000	工英用诺安本业件自0.10.07
		【お預かり修理、	(03)5803-2888 補修用部品】のご	279-0001 	千葉県浦安市当代島2-13-27
神药		横 浜 S.C.	(045)651-0403		横浜市中区翁町1-3-1
		川 崎 S.C.	(044) 975-1879	216-0024	川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル)
		平 塚 S.C.	(0463)36-2160	254-0065	平塚市南原2-4-5
		相 模 原 S.C	(042)776-2052	229-0004	相模原市古淵3-7-4

都県	 府 名	窓口名	TEL	•	所 在 地
		•	東	毎・北	<u></u> 陸
		静 岡 S.C.	(054)282-4141	•	
静	岡	沼 津 S.S.	(0559)22-1557		沼津市筒井町6-5
	9	浜 松 S.S.	(053)421-3441	435-0041	浜松市北島町785
愛		名 古 屋 S.C			西春日井郡西春町九之坪鴨田121-1
	知	三 河 S.C			岡崎市桂曙3-10-12
		豊 橋 S.S.			豊橋市佐藤5-19-1
岐	阜	岐 阜 S.S.	(058)274-1947		岐阜市宇佐南3-1-28
Ξ	重	三 _. 重 S.S.	(0593)52-0841		四日市市堀木2-15-2
		津 S.S.	(059)229-7780		津市大字藤方485-18
_	<u>щ</u>	富 山 S.C.			富山市二口町四丁目 1-3
	Ш	金 沢 S.C.			
福	#	福 井 S.S.	(0776)53-6916		福井市西開発3-211
			近	畿	
滋	賀	滋 賀 S.S.	(077)582-5812	524-0033	守山市浮気町268
	都	「山津を押事間」			
_		【出張修理専門】 大 阪 S.C.	(06)6304-5731	E22 0027	大阪市淀川区田川2-4-28
京					八阪市ル川区田川と-4-20
			補修用部品】のご	相談窓口	
		京 都 S.C.	(075)644-0247	612-8401	京都市伏見区深草下川原町31-1
京	都	福知山 S.S.	(0773)22-8664	620-0059	福知山市厚東町145-2
	部				
		【出張修理専門】	□のご相談窓□		I.
	良	1	1,4,4,5,1,-1,-1	E20.0007	十阪本汶川区田川2420
奈		大 阪 S.C.			大阪市淀川区田川2-4-28
			補修用部品】のご		I
		奈 良 S.S.	(0744)24-6271	634-0007	橿原市葛本町834-2
	阪	【出張修理専門】	のご相談窓口		
		大 阪 S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
		【お預かり修理」	補修用部品】のご	日談窓口	
		大 阪 S.C.			大阪市淀川区田川2-4-28
大		大阪南S.C.	(06)6768-5489		大阪市天王寺区小橋町10-16
		界 S.C.		I	堺市百舌鳥梅町3丁目21-2 伊助八イ
		••	門】のご相談窓口	00 1 000E	3115001 M3
		未労用候都等	1	T=00 000=	LEE+301115780110 4.00
		大阪メンテナンスセンター	(06)6304-6715	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
		和歌山 S.S.	(073)472-6799		和歌山市太田430-8
和哥	灶	田 辺 S.S.	(0739) 22-9976	646-0031	田辺市湊1581-12
		【出張修理専門】	のご相談窓口		
兵		大 阪 S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
中東		【お預かり修理、	補修用部品】のご	相談窓口	
		神 戸S.C.			神戸市中央区磯上通3-2-16
=	=	姫 路 S.S.			姫路市中地南町11-1
兵西	庫部	яд ид О.О.	(0732)34-3833	070-0373	
14	ΠÞ				1
			中	国	
岡	山	岡 山 S.C.	(086) 243-1566	700-0927	岡山市西古松西町8-23
		広 島 S.C.	(082)243-9839		広島市中区光南3-9-17
広	島	福 山 S.S.			福山市南蔵王町3-5-15
	_	山 □ S.C.	(083)973-3708		吉敷郡小郡町花園町5-28
山		徳 山 S.S.	(0834)27-1331		徳山市野上町2-35
		下 関 S.S.	(0832)51-1040		下関市熊野町2-14-23
		山陰ピクター販売(株)	(0852)31-8900	690-0823	松江市学園1-16-39
島	根	│ サービスセンター │ (松江・米子担当)			
ωij	取	(松江・木丁担ヨ) 出雲営業所サービス係	(0853)21-4611	693-0001	出雲市今市町854
		浜田営業所サービス係		697-0023	浜田市長沢町671-1
鳥		鳥取営業所サービス係		680-0911	鳥取市千代水1丁目22-1
wa	48	- -	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		TWO WIS I TOUT I DEET
			四	国	
香	Ш	高 松 S.C.	(087)866-1200	761-8057	高松市田村町205-1
徳	島	徳 島 S.C.	(088)622-7387	770-8052	徳島市沖浜2-37
高	知	高 知 S.S.	(088)882-0546	780-8122	高知市高須新町4-143
愛	媛	松山 S.C.	(089)923-0372		松山市中央1-4-12
	//R	宇和島 S.S.	(0895)20-1018		宇和島市坂下津甲407-40
_			九	州・沖	縄
_		福 岡 S.C.	(092)-431-1261	812-0011	福岡市博多区博多駅前4-16-1
_			(0942)-39-3495	830-0038	久留米市西町字神浦1-1192
	冊	久留米 S.S		802-0064	北九州市小倉北区片野2-15-2
福	岡	大笛木 S.S 北九州 S.C.	(093)921-3981		長崎市城山町9-13
福				852-8021	1大前 178年 130- 13
	岡崎	北九州 S.C.		852-8021	佐世保市木風町1467-2
福		北九州 S.C. 長 崎 S.C.	(095)862-5522	852-8021	
福長	崎	北 九 州 S.C. 長 崎 S.C. 佐世保 S.S	(095)862-5522 (0956)33-5568 (097)543-1422	852-8021 857-1166	佐世保市木風町1467-2
福長大熊	崎 分 本	北九州 S.C. 長 崎 S.C. 佐世保 S.S 大 分 S.S. 熊 本 S.C.	(095)862-5522 (0956)33-5568 (097)543-1422 (096)353-4536	852-8021 857-1166 870-0882 861-4101	佐世保市木風町1467-2 大分市大道町4-1-2
福長大	崎分	北九州 S.C. 長 崎 S.C. 佐世保 S.S 大 分 S.S. 熊 本 S.C.	(095)862-5522 (0956)33-5568 (097)543-1422 (096)353-4536	852-8021 857-1166 870-0882	佐世保市木風町1467-2 大分市大道町4-1-2 熊本市近見町8-1-10
福長大熊	岭 分本 崎	北九州 S.C. 長 崎 S.C. 佐世保 S.S 大 分 S.S. 熊 本 S.C. 宮 崎 S.S.	(095)862-5522 (0956)33-5568 (097)543-1422 (096)353-4536 (0985)24-5401 (0982)35-7707	852-8021 857-1166 870-0882 861-4101 880-0032	佐世保市木風町1467-2 大分市大道町4-1-2 熊本市近見町8-1-10 宮崎市霧島町3-59

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。 〈CDプレーヤー部〉

サンプリング周波数 44.1kHz

チャンネル数 2 チャンネル・ステレオ

周波数特性 20Hz~20kHz

〈MDレコーダー部〉

形 式 ミニディスクデジタルオーディオシステム

記録方式 磁界変調オーバーライト方式

録音再生時間 録音モードSP : 80分

LP 2 : 160分 (MD80使用)

LP4 : 320分

サンプリング周波数 44.1kHz

音声圧縮方式 ATRAC/ATRAC 3 (MD **LP**)方式

チャンネル数 2 チャンネル・ステレオ

周波数特性 20Hz~20kHz

〈チューナー部〉

受信周波数 FM:76.0MHz~108.0MHz

AM: 531kHz~1,629kHz

ア ン テ ナ FM:75Ω不平衡型/ロッドアンテナ

AM:ループアンテナ

〈テープレコーダー部〉

トラック方式 コンパクトカセット・ステレオ

録 音 方 式 交流バイアス **消 去 方 式** 交流消去

へ ッ ド 消去(2ギャップフェライト)

録音・再生(ハードパーマロイ)

コンビネーション×1

早 巻 時 間 約200秒(C-60) **周波数範囲** ノーマルテープ

: 60Hz~12.5kHz(EIAJ)

〈タイマー部〉

タイマー形式 1日1動作(オン・オフタイマー)

スリープタイマー 10、20、30、60、90、120分(ディマー機能

付)

時 計 表 示 24時間表示

〈共通部〉

スピーカー 8 cm(丸形×2)、4Ω

入 力 端 子 AUX(ステレオミニ×1)、500mV

入力インピーダンス49kΩ

出力端子 $PHONES(ステレオミニ<math>\times 1$)、

 $15\text{mW}/32\Omega$

適合インピーダンス16Ω~1kΩ

実用最大出力 4W+4W(EIAJ/AC)

消 費 電 力 電源 入(ON)時29W

切(STANDBY)時2W

最大外形寸法 幅426mm×高さ177mm×奥行262mm

質 量 約5.6kg

● EIAJ は日本電子機械工業会規格に定められた測定方法による数値です。

・本機は、ドルビーラボラトリーズの米国及び外国特許に基づく許諾製品です。

付 属 品

- ・リモコン(RM-SRCX 5 MDA*: ブルーのとき) …… 1 ・単 3 形乾電池(リモコン動作確認用)…………… 2
- * リモコンの型名は、色によって異なります。詳しくは②ページをご 覧ください。

ご相談や修理は

ビクター製品についてのご相談や修理の依頼は、 お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記のご相談窓口にご相談ください。

修理などのアフターサービスに関するご相談 ビクターサービスエンジニアリング株式会社

四ページの「ビクターサービス窓口案内」をご覧ください。

お買い物相談や製品についての全般的なご相談 お客様ご相談センター

東京…☎(03)5684-9311 FAX(03)5684-9317

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目14-7 ビクター本郷ビル

大阪…☎(06)6765-4161 FAX(06)6765-4891

〒543-0028 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル

ビクターホームページ http://www.jvc-victor.co.jp/

日本ビクター株式会社

パーソナル&モビールネットワークビジネスユニット

〒371-8543 群馬県前橋市大渡町一丁目10番地の1 ☎ダイヤルイン(027)254-8952